

Karbantartási ütemterv - normál körülmények

HR-V - e:HEV

Karbantartás a megadott távolságban vagy időpontban - amelyik hamarabb bekövetkezik.

	x 1 000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	x 1 000 mérföld	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100	112.5	125	137.5	150
	x hónap	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
Motorolaj csere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Olajszűrő csere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Légszűrő betét csere		60 000 kilométerenként (37 500 mérföld)											
Szelephézag beállítása		120 000 kilométerenként (75 000 mérföld) *1											
Üzemanyagszűrő csere		180 000 kilométerenként (112 500 mérföld)											
Gyújtógyertya csere		60 000 kilométerenként (75 000 mérföld) *2											
Hűtőfolyadék csere		200 000 km (120 000 mérföld) vagy 10 év után, majd 100 000 km-enként (60 000 mérföld) vagy 5 évente											
Sebességváltó (hajtómű) folyadék csere					•				•				•
Első és hátsó fékek ellenőrzése		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fékfolyadék csere		3 évente											
Manuális rögzítőfék ellenőrzése (Kivéve EPB)		•	•		•		•		•		•		•
Por- és pollenszűrő csere			•		•		•		•		•		•
Fényszóróbeállítás ellenőrzése		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gumijavító készlet lejárati dátum ellenőrzése (ha van)		Évente											
A jármű korróziós átvizsgálása		Évente											
Tesztvezetés (zaj, stabilitás, műszerfal működése)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A következők ellenőrzése szemrevételezéssel:													
- Hajtótengely-gumiharangok		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Nyomtávrúd-gömbfejek, kormánymű, és gumiharangok		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Felfüggesztés alkatrészei		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Féktömlők és vezetékek a VSA vezetékekkel együtt		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Kipufogórendszer állapota		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Gumiabroncsok állapota		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Összes folyadékszint és a folyadékok állapota		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Az akkumulátor jármű alatti alsó burkolata		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*1 Érzékelés szerint - Állítsa be a szelephézagot a 120 000 km-es szerviznél, ha zajosak.

*2 Több, mint 10% 130 km/h feletti sebesség alkalmazása esetén cserélje ki a gyújtógyertyákat 40 000 km-enként.