

Karbantartási információk

- normál körülmények

Jazz Hybrid - e:HEV

Karbantartás a megadott távolságban vagy időpontban – amelyik hamarabb bekövetkezik.

	x 1 000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	x 1 000 mérföld	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100	112.5	125	137.5	150
	x hónap	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
Motorolaj csere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Olajszűrő csere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Légszűrő betét csere		60 000 kilométerenként (37 500 mérföld)											
Szelephézag beállítása		120 000 kilométerenként (75 000 mérföld)											
Üzemanyagszűrő csere		180 000 kilométerenként (112 500 mérföld)											
Gyújtógyertya csere		120 000 kilométerenként (75 000 mérföld)											
Hűtőfolyadék csere		200 000 km (120 000 mérföld) vagy 10 év után, majd 100 000 km-enként (60 000 mérföld) vagy 5 évente											
Sebességváltó (hajtómű) folyadék csere					•				•				•
Első és hátsó fékek ellenőrzése		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fékfolyadék csere		3 évente											
Manuális rögzítőfék ellenőrzése (Kivéve EPB)		•	•		•		•		•		•		•
Por- és pollenszűrő csere			•		•		•		•		•		•
Fényszóróbeállítás ellenőrzése		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gumijavító készlet lejárati dátum ellenőrzése (ha van)		Évente											
A jármű korróziós ellenőrzése		Évente											
Tesztvezetés (zaj, stabilitás, műszerfal működése)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A következők ellenőrzése szemrevételezéssel:													
– Hajtótengely-gumiharangok		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Nyomtávrúd-gömbfejek, kormánymű, és gumiharangok		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Felfüggesztés alkatrészei		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Féktömlők és vezetékek a VSA vezetékekkel együtt		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Kipufogórendszer állapota		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Gumiabroncsok állapota		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Összes folyadékszint és a folyadékok állapota		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Az akkumulátor jármű alatti alsó burkolata		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*1 Érzékelés szerint – Állítsa be a szelephézagot a 120 000 km-es szerviznél, ha zajosak.

*2 Több, mint 50% 160 km/h feletti sebesség alkalmazása esetén cserélje ki a gyújtógyertyákat 60 000 km-enként.