Karbantartási információk - normál körülmények

Honda e

HONDA

Karbantartás a megadott távolságban vagy időpontban - amelyik hamarabb bekövetkezik.

x 1 000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
x 1 000 mérföld	12.5	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100	112.5	125	137.5	150
x hónap	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
Sebességváltó (hajtómű) folyadék csere	100 000 kilométerenként (62 500 mérföld)											
Por- és pollenszűrő csere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Első és hátsó fékek ellenőrzése	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fékfolyadék csere	3 évente											
Manuális rögzítőfék ellenőrzése (kivéve EPB)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gumijavító készlet lejárati dátum ellenőrzése (ha van)	Évente											
A jármű korróziós átvizsgálása	Évente											
Fényszóróbeállítás ellenőrzése	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tesztvezetés (zaj, stabilitás, műszerfal működése)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A következők ellenőrzése szemrevételezéssel:												
– Hajtótengely-gumiharangok	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– Nyomtávrúd-gömbfejek, kormánymű, és gumiharangok	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– Felfüggesztés alkatrészei	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– Féktömlők és vezetékek a VSA vezetékkel együtt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– Gumiabroncsok állapota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– Összes folyadékszint és a folyadékok állapota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– Az akkumulátor jármű alatti alsó burkolata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●