

SERVICE REMINDER DATA

eNy:1

	Első és hátsó fékek ellenőrzése Nyomtávrúd-gömbfejek, kormánymű, és gumiharangok	
	Felfüggesztés alkatrészei	
	Hajtótengely-gumiharangok	
	Féktömlők és vezetékek a VSA vezetékekkel együtt	
B	Összes folyadékszint és a folyadékok állapota	0.5
	Gumiabroncsok állapota	
	Gumijavító készlet lejárat dátum ellenőrzése	
	Tesztvezetés (zaj, stabilitás, műszerfal működése)	
	Fényszóróbeállítás ellenőrzése	
	A jármű korróziós átvizsgálása *1	
	Rögzítőfék ellenőrzése	
	Első és hátsó fékek ellenőrzése	
2	Por- és pollenszűrő csere *2	0.2
3	Sebességváltó (hajtómű) folyadék csere	0.4
7	Fékfolyadék csere	0.4

* 1 Ha a B tétel egy év eltelte előtt jelent meg, minden évben ellenőriztesse a jármű korrózióját.

* 2 Ha elsősorban olyan városi területeken vezet, ahol magas a korom koncentrációja a levegőben, poros körülmények között, vagy ha a fűtési és hűtőrendszerből/klímaszabályozó rendszerből kiáramló levegő gyengül, cseréltesse a szűrőt 20 000 km-enként vagy minden évben.