

➤ Rendszerbeállítások 15. o.

Indítás 16	Személyes adatok 17	Kijelzőmód beállításai 26	Térkép és jármű 28
Navigáció 36	Közlekedés 45	Egyéb beállítások 46	Adatok visszaállítása 54

➤ Navigáció 55. o.

Úti cél megadása 56	Az útvonal megtervezése 72	Úti cél felé haladás 75	Térképművelet 79
Az útvonal megváltoztatása 88	Úti cél megváltoztatása 95		

➤ Egyéb funkciók 103. o.

Tudnivalók az Alkalmazások menüről 104	ecoRoute™ 105	Információs funkciók 113
--	---------------	--------------------------

➤ Hibaelhárítás 119. o.

Hibaelhárítás 120

➤ Referenciaadat 125. o.

Rendszerinicializálás 126	Rendszerkorlátozások 127	Ügyfélszolgálat 129	Jogi információk 130
---------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------

Tartalom

Rövid áttekintés 2. o.

Rendszerbeállítások 15. o.

Navigáció 55. o.

Egyéb funkciók 103. o.

Hibaelhárítás 119. o.

Referenciaadat 125. o.

TÁRGYMUTATÓ 133. o.

Áttekintés—Funkciók rövid ismertetése

Navigáció

Bármilyen helyet/iránypontot kiválaszthat úti célként az érintőképernyővel. A navigációs rendszer fordulásról fordulásra navigálja az úti célhoz.



Otthoni címek tárolása ➡ 18. o.

1 otthoni cím regisztrálása.

Partnerek tárolása ➡ 20. o.


Helyszínek tárolása és úti célként való felhasználása.

Úti cél megadása ➡ 56. o.

Az úti cél kiválasztása a 9 lehetséges módszerrel.

Útvonal kiválasztása ➡ 73. o.

Az útvonal-beállítások megadása és választás a különböző útvonalak közül.



Útvonal követése ➡ 75. o.

Útvonal követése valós időben hangnavigáció alapján.

Közlekedési információ* ➡ 84. o.

A torlódások és a közlekedési balesetek megtekintése és elkerülése.

*: Csak bizonyos területeken érhető el.

Bizonyos területek elkerülése ➡ 39. o.

A kerülendő utcák és területek beállítása.

Útvonalpontok hozzáadása ➡ 90. o.

„Pihenők” felvétele az útvonalon.



Kezdőképernyő

A rendszer különféle funkciókat jelenít meg a HOME képernyőn. A HOME gomb kiválasztásával bármikor visszatérhet a főképernyőre.

 (Be-/kikapcsolás)

A rendszer újraindításához körülbelül tíz másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

HOME

A HOME képernyőt jeleníti meg.

VOL (Hangerő)

A hangerő növelése vagy csökkentése.

MENU

Az egyes funkciók menüképernyőjének megjelenítése. (A navigációs alkalmazásban nem működik).

BACK

Visszalépés az előző képernyőre.

Navigáció

A térképképernyő megjelenítése és a navigációs alkalmazás működtetése.


 (Kijelzőmód)

Manuálisan válthat a nappali és éjszakai üzemmód között.

Alkalmazás-/vezérlőlista

Az Alkalmazás-/vezérlő listát jeleníti meg.

A navigációs menü képernyőt megjelenítve választhat az Alkalmazás-/vezérlőlista elemei közül.



Navigációs alkalmazás

Navigációs menü képernyő

A térkép képernyő megjelenítése és a navigációs funkciók működtetése.

GPS-jel erőssége ➔ 117. o.

A műholdak állapotának megjelenítése.

Hová? ➔ 56. o.

Úti cél megadása a navigációhoz keresési módszerek kiválasztásával.

Alkalmazások ➔ 104. o.

A navigációs alkalmazásba integrált hasznos funkciók megjelenítése.



Térkép megjelenítése ➔ 6. o.

A térképképernyő megjelenítése.

Beállítások ➔ 15. o.

A navigációs funkciók beállításainak módosítása.


Érintőképernyő használata

A rendszer működtetéséhez érintse meg ujjával az érintőképernyőt.

Az érintőképernyőt akkor is használni tudja, ha vékony kesztyűt visel, de előfordulhat, hogy ilyenkor a rendszer lassabban reagál.


Koppintás

Érintse meg finoman ujjával a képernyőt egy, a képernyőn lévő elem kiválasztásához.




Pöccintés

Finoman pöccintsen ujjával oldalirányban, illetve felfelé és lefelé lista vagy térkép görgetéséhez.



Csúsztatás

Lassan mozgassa ujját a képernyőn a térkép görgetéséhez.



Csippentés/széthúzás

Nyissa szét vagy zárja össze ujját a képernyőn csippentő mozdulattal a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.



Információk bevitele

Az adatokat (pl. településneveket, utcaneveket, számokat és szimbólumokat) különböző módszerekkel adhatja meg, amikor a szoftver felszólítja erre a beviteli képernyőn.

Az érintőképernyő használata

A képernyőn lévő karaktert vagy ikont választva kijelölheti azt.

- A  elemet választva törölheti az utoljára megadott karaktert.
- A  ikont választva törölheti az összes bevitt karaktert.
- A  lehetőséget választva válthat a nagy-/kisbetűs karakterek között.
- A  gombot választva szóköz karaktert adhat meg.
- A  ikont választva más típusú karaktereket jeleníthet meg.
- A  elemet választva megváltoztathatja a billentyűzet típusát. Karaktert pöccintéssel is megadhat.



A keresőképernyőn a javasolt keresési kifejezések jelennek meg. A  ikont választva megjelenítheti a lehetséges bevitellek listáját.

Súgó


Navigációs alkalmazásához hasznos információk tartoznak, amelyek segítséget nyújtanak a navigáció alkalmazásához. ➔ 113. o.

- 1 Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a **Navigáció** elemet.

- 2 Válassza az **Alkalmazások** lehetőséget.

- 3 Válassza a **Súgó** elemet.

- 4 Válasszon súgótémakört.



- A  lehetőséget választva kulcsszó szerint kereshet a súgótémakörök között.
- A súgótémaköröket az egyes menüképernyőkön lévő  ikont választva is megjelenítheti.

A térképképernyő jelmagyarázata

A térkép színe a kiválasztott nyelvtől függ.

Térkép méretaránya

➔ 79. o.

Íránypont ikonok

Térképműveletek ikonjai

➔ 79. o.

Közlekedési baleset
ikonok

Utcák

Jármű aktuális helyzete

Funkciók területei

Keresés adott kategóriában

➔ 71. o.

Térkép gombok

➔ 33. o.

Forgalom jelzése

-  A forgalom normális.
-  Enyhe torlódás van.
-  Nagy torlódás van, vagy a forgalom teljesen beállt.
-  A rendszer nem frissítette a forgalmat.


Térkép menü

➔ 80. o.

Navigáció közben

Navigáció közben az útvonal-információ a térképképernyőn jelenik meg.
A részletes információkat a fordulóadatok képernyőn láthatja.

Térképképernyő




Navigációs képernyő



Nappali vagy éjszakai üzemmód

A  (Kijelzőmód) gombot lenyomva manuálisan válthat nappali és éjszakai üzemmód között.



Navigáció—Otthoni címek és Navigáció haza


Az „otthon” funkció bárholnan automatikusan az otthoni címére navigál a **Menjünk haza** gombbal. Egy otthoni címet tárolhat. ➔18. o.

A lépések sorrendje eltérő lehet a készülékre töltött térképadatoktól függően.


Otthoni cím tárolása

- 1 Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a **Navigáció** elemet.
- 2 Válassza a **Hova?** lehetőséget.

- 3 Nyomja meg a ☰ ikont, majd válassza az **Otthon megadása** elemet.




- 4 Válassza a **Saját cím megadása** pontot.



- 5 Válassza a **Keresés mindenhol** lehetőséget.



- 6 Adjon meg házszámot, majd válassza a **Kész** elemet.



- 7 Adja meg az utcát, majd válassza a **Kész** gombot.



- 8 Válasszon utcát a listáról.



Ha a kiválasztott Település képernyő megjelenik, válasszon települést.


- 9 Válasszon címet a listáról.

- 10 Válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Navigáció haza

- 1 Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a **Navigáció** elemet.
- 2 Válassza a **Hova?** lehetőséget.

- 3 Válassza a **Menjünk haza** gombot.



Navigáció—Úti cél megadása

Adja meg az úti célt valamelyik módszerrel, majd kövesse a navigációs útmutatást a térképen az úti célig. A lépések sorrendje eltérő lehet a készülékre töltött térképadatoktól függően.

- 1 Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a **Navigáció** elemet.
- 2 Válassza a **Hova?** lehetőséget.


- 3 Válassza a **Cím** elemet.



- 4 Válassza a **Keresés mindenhol** lehetőséget.



- 5 Adja meg a házszámot, és szükség esetén válassza a **Kész** gombot.



- 6 Adja meg az úti cél utcáját, és válassza a **Kész** lehetőséget.




- 7 Válassza ki az úti cél utcáját a listáról.




Ha a kiválasztott Település képernyő megjelenik, válasszon települést.

- 8 Válasszon címet a listáról.


- 9 Válassza a **Mehet!** gombot. Megkezdődik a navigáció az úti célig.



- **Útvonalak:** Válasszon egyet az útvonalak közül.



- **i:** Jelenítse meg az úti cél térképét, és mentse el egy helyet.



Navigáció—Útvonal vagy úti cél módosítása

Az érintendő útvonalpontokat és elkerülendő utcákat megadva, illetve az úti célt megváltoztatva módosíthatja az útvonalat a navigáció során.


Útvonalpont („pihenő”) hozzáadása

A útvonalon útvonalpontokat adhat meg.

➡ 90. o.

- 1 Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a **Navigáció** elemet.
- 2 Válassza a **Hová?** lehetőséget.
- 3 Válasszon keresési módot.
- 4 Válasszon az úti célok listájához adandó helyet, majd válassza a **Mehet!** gombot.
- 5 Válassza az **Aktív útvonalhoz adás** elemet.

- 6 Szükség esetén szerkessze az úti célok listáját, és válassza a **Kész** gombot.



Úti cél megváltoztatása

Három módszerrel adhat meg új úti célt navigáció közben.

- Közeleli kórházak, rendőrőrsök vagy benzinkutak keresése ➡ 96. o.
Válassza a jármű ikont, és válasszon egy elemet.
- Térképen lévő ikon választása ➡ 95. o.
Kétszer válasszon ki egy hely/iránypont ikont vagy új területet a térképen.
- Új úti cél megadása ➡ 98. o.
Válassza **Hová?** lehetőséget, majd adja meg az új úti célt.

Útvonal megszakítása

- 1 Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a **Navigáció** elemet.
- 2 Válassza a **Térkép megtekintése** lehetőséget.

- 3 Válassza a  elemet.





Miért tér el kissé a jármű helyzetének térképen lévő ikonja a tényleges helyzettől, különösen a kereszteződésekénél?



Ez teljesen normális. A navigációs rendszer nem ismeri a kereszteződések szélességét. A jármű helyzetének nagy eltérése a GPS-jel átmeneti megszűnését jelezheti.



Miért nő bizonyos esetekben a kijelzett „érkezési idő”, annak ellenére, hogy közeledek az úti célhoz?



Az „érkezési időt” az egyes utakon érvényes sebességkorlátozások alapján számítja ki a rendszer. A forgalmi helyzettől függően a rendszer korábbi vagy későbbi „érkezési időt” számíthat ki.



Miért vált az óra gyakran egy órával előre vagy hátra?



Az óra-beállítást automatikusan frissíti a rendszer a GPS-pozíciója alapján.
 **Pontos** 47. o.



Hogyan kapcsolhatom be a hangnavigációt a navigációs rendszerben?



1. Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet. Válassza a **Rendszer** elemet, majd a **Hang/Síp** fület. Ellenőrizze, hogy a **Hangerő** nincs-e 0-ra állítva.
2. Nyomja meg a **HOME** gombot.
 Válassza a **Navigáció > Beállítások > Navigáció** elemet. Ellenőrizze, hogy a **Hangparancsok** nincs-e kikapcsolva.



Az akkumulátort lecsatlakoztatták vagy az meghibásodott, és a navigációs rendszer kódot kér. Hol találom?



A legtöbb esetben nem kell kódot megadnia. Egyszerűen tartsa lenyomva a  (Audió be-/kikapcsoló) gombot két másodpercig; a rendszer bekapcsolódik.
 **Rendszerinicializálás** 126. o.



Hogyan adhatok meg úti célt, ha egy város vagy utca nem található?



Próbálja meg közvetlenül a térképről kiválasztani az úti célt.

A kézikönyv használata


Az alábbi rész azokat a módszereket ismerteti, amellyel információkat kereshet a kézikönyvben.



Keresés a tartalomjegyzékben

➔ 1. o.

Két típusú tartalomjegyzék segítségével találhatja meg a keresett információt.




Először keresse meg az általános fejezetet (pl. úti cél megadása az Elmentve elemek közül). Ezután lépjen az adott fejezethez, és tekintse meg a tartalomjegyzékét.

Ez a részletesebb tartalomjegyzék pontosan megmutatja, hogy melyik szakaszban és milyen cím alatt milyen információ szerepel.



Keresés a Tárgymutatóban ➔ 133. o.

A navigációs képernyőn megjelenő menüelemek (pl. **Elmentve**) külön-külön megtalálhatók a Tárgymutatóban.



A Tárgymutató főkefejezéseket és albejegyzéseket tartalmaz. Az albejegyzések révén könnyedén megtalálhatja a keresett oldalt.

Tovább a következő oldalra ➔

►►Entering a Destination ►Favourites

Favourites

HOME ► Navigation ► Where To? ► Favourites

Select a saved location to use as the destination.

Keresés megadása	Keresés a listában	5m 4. 0.00
Honda Motor Europe Ltd	29% NY	
Honda Motor Europe Ltd.-A...	297% K	
Garmin USA	7561% NY	
Garmin Asia	— K	

1. Select your destination from the list.
2. Set the route to your destination.
Calculating the Route P. 71

Navigation

A menüszerkezet követése után részletes útmutatás írja le, hogyan juthat el a keresett elemhez.

Menüszerkezet

A menüszerkezet segítséget nyújt a rendszer menüopcióinak használatához. A kívánt funkcióhoz úgy juthat el, hogy követi a menüszerkezetet az ott látható lépések szerint.

HOME ► Navigáció ► Hová? ► Elmentve

Válassza ki a rendszervezérlő panelen lévő elemet.
Válassza a **HOME** lehetőséget.

Válassza a menüopciót.
Válassza az **Elmentve** elemet.

* Az ebben a részben szereplő képek eltérhetnek a tényleges képernyőktől.



Rendszerbeállítások

Az alábbi rész az indítási eljáráshoz, a navigációhoz és a beállításokhoz kapcsolódó funkciókat mutatja be.

Indítás	16	Műszerfalak.....	34
Személyes adatok	17	myMaps.....	35
Otthoni cím beállítása.....	18	Navigáció	36
Parancsikonok törlése.....	19	Tervezési mód.....	37
Kedvenc helyek.....	20	Elkerülendő.....	38
Kijelzőmód beállításai	26	Egyéni elkerülések.....	39
Kijelzőmód manuális változtatása.....	26	Közlekedés	45
Térkép és jármű	28	Egyéb beállítások	46
Jármű.....	29	Mértékegységek és idő.....	46
Vezetési térkép nézet (Térkép elhelyezkedése).....	30	Nyelv és billentyűzet.....	49
Térképrészlet.....	31	Eszköz.....	52
Térképtéma.....	32	Adatok visszaállítása	54
Térképgombok.....	33	Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása.....	54
Térképrétegek.....	34		

Indítás

A navigációs rendszer automatikusan elindul, amikor a gyújtáskapcsolót* TARTOZÉK vagy BE állásba helyezi. Induláskor a következő Megerősítés képernyő jelenik meg.



1. Válassza az **OK** lehetőséget.
 - ▶ A HOME képernyő jelenik meg.
 - ▶ Ha nem választja az **OK** lehetőséget, a kijelző 30 mp múlva elcsúszhat.

2. Válassza a **Navigáció** lehetőséget.

3. Válassza az **Elfogadom** elemet.

Indítás

Ne nézzen hosszan a képernyőre, és vezessen biztonságosan az aktuális forgalomkorlátozásoknak megfelelően.

Ha a navigációs rendszer tápellátása bármikor megszűnik, előfordulhat, hogy lenyomva kell tartania a  (Audió be-/kikapcsoló) gombot több mint két másodpercig, vagy a rendszer 5 számjegyű biztonsági kódot kérhet.

➤ **Rendszerinicializálás** 126. o.

A navigációs alkalmazást a HOME képernyőn lévő  ikonnal is elindíthatja.

➤ **Kezdőképernyő** 3. o.

A navigációs alkalmazás használata során a rendszer lezárhatja a többi alkalmazást.

* A kulcs nélküli ajtónyitó rendszerrel felszerelt típusokon **ENGINE START/STOP** gomb van gyújtáskapcsoló helyett.

Személyes adatok

HOME ► Navigáció ► Hová?

A személyes adatok menüvel állíthatja be otthoni címét. A menü segítségével a felesleges parancsikonokat is törölheti.




1. Válassza a  elemet.
► Megjelenik a menüképernyő.
2. Válasszon ki egy elemet.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Otthon megadása:** Beállítja az otthoni címét.
 ➤ **Otthoni cím beállítása** 18. o.
- **Parancsikon(ok) eltáv.:** Törli a parancsikonokat.
 ➤ **Parancsikonok törlése** 19. o.

Otthoni cím beállítása

HOME ► Navigáció ► Hová? ►  ► Otthon megadása



Válasszon ki egy elemet.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Saját cím megadása:** A cím megadásával beállítja az otthoni címet.
 **Otthoni cím tárolása** 8. o.
- **Jelenlegi pozícióm:** Az aktuális helyet állítja be otthoni címnek.
- **Legutóbbiak közül:** Az otthoni címet egy közelmúltban talált hely alapján állítja be.

Parancsikonok törlése

🔑 HOME ► Navigáció ► Hová? ► ☰ ► Parancsikon(ok) törlése



1. Válasszon ki egy törölni kívánt parancsikon a  elemmel.



2. Válasszon ki újra egy parancsikon.
3. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Kedvenc helyek

A menüben lehetőség nyílik bizonyos helyek elmentésére, hogy azokat gyorsan megtalálja, és útvonalat készíthessen hozzájuk.

Kedvenc hely mentése



1. A megjelenő képernyőn megerősíthető az úti cél helye.
📌 **Úti cél megadása** 56. o.



2. Válassza a ☰ elemet.
3. Válassza a **Mentés** lehetőséget.
4. Válassza az **OK** lehetőséget.


A jelenlegi pozíció mentése

HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése


1. Válassza a jármű ikont.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.
3. Adja meg a hely nevét.
4. Válassza a **Kész** lehetőséget.
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

HOME ► Navigáció ► Hová? ► Elmentve



1. Válassza ki a szerkeszteni kívánt mentett helyet.
2. Válassza a  elemet.
3. Válassza a  elemet.
4. Válassza a **Szerkesztés** elemet.



5. Válasszon ki egy elemet.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Név:** Új nevet ad a helynek.
- **Telefonszám:** Telefonszámot adhat meg.
- **Kategóriák:** Létrehozza vagy módosítja azt a kategóriát, ahova a helyet menti.
- **Térképszimbólum módosítása:** Új szimbólum választása.

Kedvenc hely törlése

HOME ► Navigáció ► Hová? ► Elmentve




1. Válassza ki a törölni kívánt mentett helyet.
2. Válassza a  elemet.



3. Válassza a  elemet.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.
5. Válassza az **Igen** lehetőséget.

Kedvenc helyek törlése

HOME ► Navigáció ► Hová? ► Elmentve




1. Válassza a  elemet.
2. Válassza a **Kedvence(k) törlése** elemet.
3. Válassza ki a törölni kívánt mentett helyet.
 - Az összes mentett hely törléséhez válassza az **Összes kiválasztása** elemet.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.
5. Válassza az **Igen** lehetőséget.

Kijelzőmód beállításai

Kijelzőmód manuális változtatása

A nappali és éjszakai üzemmód fényerejét külön beállíthatja. Kijelzőmódok közötti váltáshoz (Nappali, éjszakai vagy ki) nyomja meg a  (Kijelzőmód) gombot.



Nyomja meg a  (Kijelzőmód) gombot.

- ▶ A fényerőcsúszka pár másodpercre láthatóvá válik.
- ▶ A  vagy a  gomb segítségével változtathatja a fényerőt.

» Kijelzőmód manuális változtatása

A kijelző fényerejét a csúszka mozgatásával vagy a csúszka egy pontjára pöccintéssel is állíthatja.

Világításvezérlés	Elsőbbség	Működés
 gomb	1	Ha a kijelző fényerejét csak ideiglenesen szeretné megváltoztatni, válassza a nappali vagy az éjszakai kijelzőmódot. Ne felejtse: Ez a gomb felülír minden más fényerő-beállítást, melyet a napfényérzékelő állított be automatikusan, vagy melyet Ön állított be a rendszerbeállítások képernyőn.
Napfényérzékelő* (pontos helyét a kezelési könyvben találja)	2	Ha a napfényérzékelő bekapcsolt fényszórók mellett napfényt érzékel, a rendszer automatikusan átvált éjszakai kijelzőmódról nappalira. Ne felejtse: Ha kívánja, a  gombbal felülírhatja ezt az automatikus választást.
Műszerfal fényerejének változtatása gombok (pontos helyüket a kezelési könyvben találja)	3	Ha a fényszórók bekapcsolt állapotban vannak, és szeretné, hogy a műszerfal nappali kijelzőmódban legyen, állítsa a megvilágítás fényerejét a maximális értékre (sípszó). Ne felejtse: A fényszórók be- vagy kikapcsolt állapotától függő automatikus beállításhoz, állítsa a műszerfal fényerejét a közepes tartományba.
Fényszórók (Auto*/Be/Ki)	4	Bekapcsolt állapotban a kijelző éjszakai kijelzőmódra vált. A fentebb felsorolt három vezérlő „kikapcsolja” ezt a funkciót. Ne felejtse: Ha a kijelző fényerejét egy kívánt értékre szeretné beállítani, nyomja meg a  gombot vagy állítsa maximális értékre a műszerfal fényerejét.

Térkép és jármű

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Térkép és jármű

Lehetősége van a térképbeállítások módosítására.

Válasszon ki egy elemet.



A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Jármű:** Módosítja azt az ikont, amely a helyzetet mutatja a térképen.
 📖 **Jármű** 29. o.
- **Térképnézet:** Beállítja, hogy milyen perspektívából látja a térképet.
 📖 **Vezetési térkép nézet (Térkép elhelyezkedése)** 30. o.
- **Térképrészlet:** Beállítja a térkép részletességének mértékét. Előfordulhat, hogy a nagyobb részletesség miatt a rendszer lassabban rajzolja ki a térképet.
 📖 **Térképrészlet** 31. o.
- **Térkép témája:** Módosítja a térképadatok színét.
 📖 **Térképtéma** 32. o.
- **Térkép gombok:** Beállítja, hogy mely ikonok szerepelnek a térképen. Legfeljebb három ikon jelenhet meg a térképen.
 📖 **Térkép gombok** 33. o.
- **Térkép rétegek:** Beállítja a térképen megjelenő adatokat.
 📖 **Térkép rétegek** 34. o.
- **Műszerfalak:** Beállítja a térkép műszerfali megjelenését.
 📖 **Műszerfalak** 34. o.

- **Automatikus nagyítás:** Beállítja, hogy a rendszer automatikusan felnagyítsa-e a térképet.
- **myMaps:** Beállítja, hogy a készülék mely telepített térképeket használja.
 **myMaps** 35. o.

Jármű

 **HOME** ► **Navigáció** ► **Beállítások** ► **Térkép és jármű** ► **Jármű**

Kiválaszthatja a jármű ikonját.



1. Válasszon ki egy opciót.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Vezetési térkép nézet (Térkép elhelyezkedése)

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Térkép és jármű ► Térképnézet

Kiválaszthatja a térkép tájolását.



1. Válasszon ki egy opciót.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Menetirány felfelé:** Úgy jeleníti meg a térképet, hogy a menetirány felfelé nézzen.
- **Észak felfelé:** Úgy jeleníti meg a térképet, hogy felül legyen észak.
- **3D** (gyári alapbeállítás): A térképet 3D-ben jeleníti meg úgy, hogy a menetirány felfelé nézzen.

Térképrészlet

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Térkép és jármű ► Térképrészlet

Beállítja a térkép részletességének mértékét.



1. Válasszon ki egy opciót.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Több információ:** A lehető legnagyobbra állítja a térkép részletességének szintjét.
- **Normál** (gyári alapbeállítás): A normál szintre állítja a térkép részletességét.
- **Kevesebb:** A lehető legkisebbre állítja a térkép részletességének szintjét.

Térképtéma

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Térkép és jármű ► Térképtéma

Módosítja a térképadatok színét.



1. Válasszon ki egy opciót.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Térképgombok

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Térkép és jármű ► Térképgombok

A térképeszközök menüben megjelenő parancsikonokat állítja be.



1. A törléshez nyomja meg a  elemet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
2. A  ikont választva vegyen fel új parancsikonok.
3. Válasszon ki egy opciót.
4. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

» Térképgombok

Alapértelmezések visszaállítása

Az értékeket a gyári alapbeállításokra állítja vissza.

Térképrétegek

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Térkép és jármű ► Térképrétegek

Beállítja a térképképernyőn megjelenő adatokat.



1. Válasszon ki egy opciót.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Műszerfalak

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Térkép és jármű ► Műszerfalak


Átváltja a műszerfal elrendezését.



1. Válassza a  vagy a  ikont.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

myMaps


📍 HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Térkép és jármű ► myMaps



Válasszon ki egy opciót.

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Navigáció

Módosíthatja a navigációs beállításokat.



A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Tervezési mód:** Megadja az útvonal-beállításokat.
 ➤ **Tervezési mód** 37. o.
- **Elkerülések:** Beállítja, hogy milyen útjellemzőket kerüljön el a rendszer az útvonalakon.
 ➤ **Elkerülendő** 38. o.
- **Egyéni elkerülések:** Konkrét utak vagy területek elkerülését teszi lehetővé.
 ➤ **Egyéni elkerülések** 39. o.
- **Speciális kerülőutak:** Beállítja a kerülőút hosszát.
- **Biztonsági üzemmód:** Vezetés közben korlátozza a kezelési funkciókat.
- **Hangparancsok:** A hangutasítások be- és kikapcsolása.
- **GPS-szimulátor:** Megakadályozza, hogy a készülék GPS-jelet fogadjon.


» Navigáció

A **Biztonsági üzemmód** és a **GPS-szimulátor** gyárilag kikapcsolt állapotban van.

Tervezési mód

📍 HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Navigáció ► Tervezési mód

Beállítja a térképképernyőn megjelenő adatokat.




1. Válasszon ki egy opciót.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Rövidebb idő** (gyári alapértelmezés): Olyan útvonalakat tervez, amelyek bár hosszabbak lehetnek, rövidebb idő alatt lehet őket megtenni.
- **Rövidebb távolság**: Olyan útvonalakat tervez, amelyeket bár több idő alatt lehet megtenni, rövidebbek.
- **Kevesebb üzemanyag**: Olyan útvonalakat tervez, amelyek kevesebb üzemanyagot igényelnek a többinél.

Elkerülendő

🔑 HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Navigáció ► Elkerülendő



A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Visszafordítók:** Elkerüli a megfordulásokat.
- **Autópályák, főutak:** Elkerüli az autópályákat.
- **Fizetős utak:** Elkerüli a fizetős utakat.
- **Kompok:** Elkerüli a kompokat.
- **Telekocsi sávok:** Elkerüli a telekocsisávokat.
- **Földutak:** Elkerüli a földutakat.


Elkerülendő

Az **Autópályák, főutak**, a **Fizetős utak** és a **Kompok** lehetőség gyárilag kikapcsolt állapotban van.

Egyéni elkerülések

📍 HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Navigáció ► Egyéni elkerülések

Ezzel a funkcióval elkerülhet bizonyos területeket és útszakaszokat. Szükség szerint tilthat le és engedélyezhet elkerülendő részeket.



Válasszon ki egy opciót.

- Válassza az **Új egyéni elkerülés** elemet, ha már sor került egyedi elkerülendő rész tárolására.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Kerülendő terület hozzáadása:** Elkerülendő területet állít be.
☒ **Kerülendő terület hozzáadása** 40. o.
- **Kerülendő út hozzáadása:** Elkerülendő utat állít be.
☒ **Kerülendő út hozzáadása** 41. o.

Kerülendő terület hozzáadása

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Navigáció ► Egyéni elkerülések
► Kerülendő terület hozzáadása



1. Válassza ki az elkerülendő terület bal (jobb) felső sarkát. Válassza a **Következő** gombot.
► A  ikon jelenik meg a térképen.



2. Válassza ki az elkerülendő terület jobb (bal) alsó sarkát. Válassza a **Következő** gombot.
► A kiválasztott terület elhalványodik a térképen.



3. Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kerülőút hozzáadása

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Navigáció ► Egyéni elkerülések
► Kerülőút hozzáadása



1. Válassza ki az elkerülőút útszakasz kezdőpontját. Válassza a **Következő** gombot.
► A  ikon jelenik meg a térképen.



2. Válassza ki az útszakasz végpontját.
Válassza a **Következő** gombot.



3. Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülések szerkesztése

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Navigáció ► Egyéni elkerülések



1. Válassza ki a szerkesztendő területet vagy utat a listáról.




2. Válassza a  elemet.
► Megjelenik a menüképernyő.
3. Válasszon ki egy elemet.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Átnevezés:** Új nevet ad meg.
- **Törlés:** Töröl egy kiválasztott területet vagy utat.
- **Kikapcsol:** Letiltja az elkerülendő részt.

Egyéni elkerülések törlése

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Navigáció ► Egyéni elkerülések



1. Válassza a  elemet.

2. Válassza ki a törölni kívánt elemeket.
► A lista összes elemének kijelöléséhez válassza az **Összes kijelölése** elemet.

3. Válassza a **Törlés** lehetőséget.



Válasszon ki egy elemet.


A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Közlekedés:** Bekapcsolja a forgalom funkciót.
- **Jelenlegi szolgáltató:** Beállítja, hogy a forgalomfigyelő használja a forgalmi adatokat.
- **Előfizetések:** Megjeleníti az aktuális forgalmi előfizetések listáját.
- **Útvonal optimalizálása:** Beállíthatja, hogy az útvonal optimalizálása **Kérésre** vagy **Automatikus** beállítás szerint történjen.
Kérésre: Módosítja az útvonalat forgalmi adatok vétele esetén.
Automatikus: Forgalmi adatok vétele esetén automatikusan optimalizálja az útvonalat.

Mértékegységek és idő

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Mértékegységek és idő

Beállíthatja az időformátumot, és módosíthatja a navigációs képernyőhöz tartozó aktuális időt. A térkép mértékegységeit is beállíthatja.



Válasszon ki egy elemet.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Pontos idő:** Beállítja a készülék idejét.
➤ **Pontos** 47. o.
- **Időformátum:** 12 órás, 24 órás vagy UTC időt választhat.
➤ **Időformátum** 47. o.
- **Mértékegységek:** Beállítja a távolságokhoz használt mértékegységet.
➤ **Mértékegységek** 48. o.

Pontos

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Mértékegységek és idő ► Pontos idő



Pöccintéssel állítsa be az aktuális időt.

Időformátum

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Mértékegységek és idő ► Időformátum



1. Válasszon ki egy elemet.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.


A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **24 órás:** 24 órás megjelenítést állít be.
- **12 órás:** 12 órás megjelenítést állít be.
- **UTC:** UTC (Coordinate Universal Time) időt állít be.

►► Pontos

Automatikus

Automatikusan beállítja az időt, amikor a navigációs rendszer műholdjeleket vesz. A gyári alapértelmezés szerint be van kapcsolva.



A következő elemek állnak rendelkezésre:


- **Mérőöld:** A mértékegységet mérőöldre állítja be.
- **Kilométer:** A mértékegységet kilométerre állítja be.

Nyelv és billentyűzet

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Nyelv és billentyűzet

Beállíthatja a nyelvet és a billentyűzetkiosztást.

Válasszon ki egy elemet.



A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Hangutasítások nyelve:** Beállítja a hangutasítások nyelvét.
 ➤ **Hangutasítások nyelve** 50. o.
- **Billentyűzet nyelve:** Beállítja a billentyűzet nyelvét.
 ➤ **Billentyűzet nyelve** 50. o.
- **Billentyűzetkiosztás:** Beállítja a billentyűzetkiosztást.
 ➤ **Billentyűzetkiosztás** 51. o.

► Nyelv és billentyűzet

Mikor kiválaszt egy a rendszernyelvet, a navigációs alkalmazás nyelve is automatikusan megváltozik. Utasításokért tekintse meg a kezelési könyvet.

■ Hangutasítások nyelve


🔑 HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Nyelv és billentyűzet ► Hangutasítások nyelve



1. Válasszon nyelvet a listáról.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

■ Billentyűzet nyelve

🔑 HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Nyelv és billentyűzet ► Billentyűzet nyelve



1. Válasszon nyelvet a listáról.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Billentyűzetkiosztás

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Nyelv és billentyűzet
► Billentyűzetkiosztás



1. Válasszon ki egy opciót.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **QWERTZ** (gyári alapértelmezés): QWERTZ-re állítja a billentyűzetkiosztást.
- **AÁBCD**: AÁBCD-re állítja a billentyűzetkiosztást.

Eszköz

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Eszköz



Válasszon ki egy opciót.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Névjegy:** A készülékinformációkat jeleníti meg.
➤ **Névjegy** 53. o.
- **Utazási előzmény:** A funkció révén a készülék információkat rögzíthet az ajánlott útvonalakról, az előző útvonalakról, az úti célokról és az útnaplójellemzőkről.
- **Összes útnapló törlése:** Törli a rögzített információkat.
- **Térkép frissítése:** Megjeleníti a térképfrissítések leírását.
➤ **Frissítés beszerzése navigációs rendszerhez** 129. o.

■ Névjegy

📍 HOME ► Navigáció ► Beállítások ► Eszköz ► Névjegy

A készülékinformációkat jeleníti meg.

↑

↓

↶

Névjegy

Típus: Garmin Navigator
 Azon.: 2000000006
 Szoftververzió: 3.10
 HONDA: 2.00
 Hang: 2.00 (Magyar)
 Szöveg: 5.2 (Magyar)


Szerzői jog:

- [Részletes térképek](#)
- [Alaptérkép](#)

Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

HOME ► Navigáció ► Beállítások ► ☰

Minden beállítást visszaállíthat a gyári értékekre.



1. Válassza a **Visszaállítás** elemet.
2. Válassza az **Igen** lehetőséget.

☒ Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

Ha a navigációs alkalmazást szeretné alaphelyzetbe állítani, válassza a **Visszaállítás gyári alapbeállításokra** funkciót.

További részleteket a kezelési könyvben talál.

A ☰ gomb megnyomásával az egyes beállításkategóriákat visszaállíthatja az eredeti állapotra.

Navigáció

Az alábbi rész bemutatja, hogyan lehet úti célt megadni, útvonalat kiválasztani, illetve követni az útvonalat az úti célig. Arról is információt nyújt, hogyan módosíthat egy útvonalat vagy úti célt útközben.

Úti cél megadása	56
HONDA.....	59
Cím.....	60
Kategóriák.....	65
Elementve	70
Legutóbbi.....	70
Térképes bevitel.....	71
Az útvonal megtervezése	72
Az útvonalak megtekintése.....	73
Az úti cél térképének megjelenítése	74
Úti cél felé haladás	75
Az útvonal megtekintése.....	75

Térképművelet	79
Térkép menü	80
Közlekedési információ (az érintett országokban).....	84
Az útvonal megváltoztatása	88
Navigáció leállítása	88
Kerülőút választása	89
Útvonalpontok hozzáadása	90
Az úti célok listájának szerkesztése	91
Úti cél megváltoztatása	95
Térképen lévő úti cél kiválasztása.....	95
Közelí létesítmény keresése	96
Új úti cél megadása.....	98
Új úti cél megadása az utazástervező segítségével	99

Úti cél megadása

HOME ► Navigáció ► Hová?

Ez a rész bemutatja, hogyan lehet úti célt megadni a navigációhoz.

Válasszon ki egy elemet.



A következő elemek állnak rendelkezésre:


- **Keresés megadása:** Úti célt állít be kategória, márkanév, cím vagy településnév megadásával.
 - **A Keresősáv használata** 57. o.
- **Keresés a közelben:** Az úti célt a keresési terület kiválasztásával állítja be.
 - **A keresési terület módosítása** 58. o.
- **Menjünk haza:** Az otthoni címet állítja be úti célként.
 - **Navigáció haza** 8. o.
- **HONDA:** Honda márkakereskedés megadásával állít be úti célt.
- **Cím:** Cím megadásával állít be úti célt.
 - **Cím** 60. o.
- **Kategóriák:** Kategória kiválasztásával állít be úti célt.
 - **Kategóriák** 65. o.
- **Elmentve:** Az Elmentve listán tárolt helyet kiválasztva állít be úti célt.
 - **Elmentve** 70. o.
- **Legutóbbi:** Egy korábbi úti cél kiválasztásával állít be úti célt.
 - **Legutóbbi** 70. o.

- Személyre szabás: Parancsikonekat ad a **Hová?** menühöz.
 **Parancsikonek hozzáadása** 59. o.

A Keresősáv használata

 **HOME ► Navigáció ► Hová? ► Keresés megadása**

A keresősáv segítségével kategória, márkanév, cím vagy településnév megadásával kereshet helyeket.



1. Adjon meg egy keresési kifejezést.
 ► Beírás közben az ajánlott keresési kifejezések a keresősáv alatt jelennek meg.
2. Válassza a  gombot, vagy adjon meg keresési kifejezést.
3. Válassza ki az úti célt a listáról.
4. Állítsa be az úti célhoz vezető útvonalat.
 **Az útvonal megtervezése** 72. o.


» A Keresősáv használata

- Egy adott típusú üzlet kereséséhez adjon meg kategórianevet, pl. „mozik”.
- Üzlet név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevet vagy a név egy részét.
- A közelben lévő cím kereséséhez adja meg a házszámot és az utcanévet.
- Másik településen lévő cím kereséséhez adja meg a házszámot, az utcanévet, a települést és az országot.
- Település kereséséhez adja meg a települést és az országot.

A keresési terület módosítása

HOME ► Navigáció ► Hová? ► Keresés a közelben

Alapértelmezés szerint a készülék az aktuális helyhez legközelebbi helyeket keresi. Másik településhez vagy helyhez közeli helyet is kereshet.



Válasszon ki egy elemet.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Ahol most vagyok:** Az aktuális hely közelében keres.
- **Jelenlegi útvonalam közelében:** Az aktuális útvonal mentén keres.
- **Úti célom:** Az aktuális úti cél közelében keres.
- **Másik város:** A megadott település közelében keres.
- **Egy legutóbbi úti cél:** A legutóbbi úti célok egyike közelében keres.
- **Egy kedvenc úti cél:** Kedvenc hely közelében keres.


A keresési terület módosítása

A **Jelenlegi útvonalam közelében** és az **Úti célom** mezőt akkor lehet beállítani, amikor az útvonal aktív.

■ Parancsikonok hozzáadása

📍 HOME ► Navigáció ► Hová? ► Személyre szabás

Legfeljebb 36 parancsikont tud tárolni a rendszer.



Válasszon ki egy elemet, amelyhez parancsikont kíván felvenni.

► Parancsikonok hozzáadása

Törölheti a felesleges parancsikonokat.

► Parancsikonok törlése 19. o.

HONDA

📍 HOME ► Navigáció ► Hová? ► HONDA

HONDA szervizeket kereshet úti célnak.



1. Válassza ki a kívánt nevet a listáról.
2. Állítsa be az úti célhoz vezető útvonalat.

► Az útvonal megtervezése 72. o.

Cím

HOME ► Navigáció ► Hová? ► Cím

Adjon meg címet úti célnak. Az az ország jelenik meg, ahol éppen tartózkodik (pl. Nagy-Britannia).




Válasszon ki egy elemet.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Városnév betűzése:** Kiválasztja az úti cél települését.
 ➤ **A település kiválasztása** 63. o.
- **Irányítószám meg...:** Kiválasztja az úti cél irányítószámát.
 ➤ **Az irányítószám kiválasztása** 64. o.
- **Keresés mindenhol:** Az úti célként használandó címet állítja be.
 ➤ **Keresés mindenhol** 62. o.
- **Ország megváltoztatása:** Kiválasztja az országot.
 ➤ **Ország kiválasztása** 61. o.

Keresés mindenhol

HOME ► Navigáció ► Hová? ► Cím ► Keresés mindenhol



1. Adja meg a házszámot. Válassza a **Kész** lehetőséget.
2. Adja meg az utca nevét. Válassza a **Kész** lehetőséget.
3. Válassza ki az úti cél utcáját a listáról.
► Ha a kiválasztott Település képernyő megjelenik, válasszon települést.
4. Állítsa be az úti célhoz vezető útvonalat.


► **Az útvonal megtervezése** 72. o.

✕ Keresés mindenhol

A lépések sorrendje eltérő lehet a készülékre töltött térképadatoktól függően.

A település kiválasztása

HOME ► Navigáció ► Hová? ► Cím ► Városnév betűzése



1. Adjon meg egy másik településnevet. Válassza a **Kész** lehetőséget.
► Több betű beírása után automatikusan megjelenik az egyező találatok listája; a legjobban illeszkedő találatok a lista tetején láthatók.

2. Válassza ki az úti cél városát a listáról.
► Ezután a rendszer a házszám megadását kéri.
➤ **Keresés mindenhol** 62. o.

» A település kiválasztása

Előfordulhat, hogy a jármű helyzete nem jelenik meg, amikor:

- A gépkocsi terepen megy.
- A jármű helyzetadatait nem lehet frissíteni.

Ne használjon szóközöket és szimbólumokat (pl. &, -, %).

A lépések sorrendje eltérő lehet a készülékre töltött térképadatoktól függően.

Az irányítószám kiválasztása

HOME ► Navigáció ► Hová? ► Cím ► Irányítószám meg...



1. Adja meg az irányítószámot. Válassza a **Kész** lehetőséget.
2. Válassza ki az úti cél irányítószámát a listáról.
3. Adja meg a házszámot. Válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Adja meg az utca nevét. Válassza a **Kész** lehetőséget.

5. Válassza ki az úti cél utcáját a listáról.

➡ **Az útvonal megtervezése** 72. o.

➡ Az irányítószám kiválasztása


A lépések sorrendje eltérő lehet a készülékre töltött térképadatoktól függően.

Kategóriák

Egy hely térképadatbázisban tárolt kategóriáját (pl. Éttermek, Benzinkutak, Bevásárlás) kiválasztva keresse meg az úti célt.

Hely keresése kategória szerint

HOME ► Navigáció ► Hová? ► Kategóriák



1. Válasszon kategóriát.

2. Válasszon alkategóriát.
► Ha nem jelenik meg az alkategória képernyő, folytassa a 3. lépéssel.


» Kategóriák

Ez az opció akkor lehet hasznos, ha nem tudja egy hely pontos nevét, vagy le kívánja szűkíteni a találatok számát, amelyet egy gyakori névre kapott.

Az úti cél vagy útvonalpont beállításakor ezek a kategóriaikonok nem jelennek meg.

Gyorskeresés képernyő

Miután rákeresett az úti célra, bizonyos kategóriák megjelenítik a **Gyorskeresés** listát, amely a négy kiválasztott úti célt tartalmazza.





3. Válasszon helynevet a listáról.
4. Állítsa be az úti célhoz vezető útvonalat.
 - ➡ **Az útvonal megtervezése** 72. o.

Hely keresése kereszteződés alapján

📍 HOME ► Navigáció ► Hová? ► Kategóriák ► Kereszteződések

Válassza két utca kereszteződését úti célként.

Város kiválasztása itt:

Anglia

Városnév betűzése

Keresés mindenhol

Ország megváltoztatása

<Város megadása>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Ó Ü Ö

Q W E R T Z U I O P Ó Ü

A S D F G H J K L É Á Ü


↑ I Y X C V B N M Alt

↩ &7% Kész

1. Válassza a **Városnév betűzése** elemet.
 - Ha a **Keresés mindenhol** lehetőséget választja, folytassa a 3. lépéssel.
 - Szükség esetén válassza az **Ország megváltoztatása** gombot.
 - 📄 **Ország kiválasztása** 61. o.
2. Adja meg a településnevet. Válassza a **Kész** lehetőséget.
 - Több betű beírása után automatikusan megjelenik az egyező találatok listája; a legjobban illeszkedő találatok a lista tetején láthatók.
3. Válasszon települést.

☒ Hely keresése kereszteződés alapján

Ha egynél több kereszteződés van, a rendszer a kereszteződés kiválasztására kéri. Ha a két kiválasztott utca nem keresztezi egymást, a rendszer nem fogadja el a kereszteződést.



4. Adja meg az első utca nevét. Válassza a **Kész** lehetőséget.

► Több betű beírása után automatikusan megjelenik az egyező találatok listája; a legjobban illeszkedő találatok a lista tetején láthatók.

5. Válassza ki az utcát a listáról.

► A 4. lépést megismételve keresse meg a második utcát.

6. Válassza ki a kereszteződést.


7. Állítsa be az úti célhoz vezető útvonalat.

☑ **Az útvonal megtervezése** 72. o.

Települések keresése

📍 HOME ► Navigáció ► Hová? ► Kategóriák ► Települések

Kiválasztja a cél település központját.



1. Válasszon települést.

► Válassza ki a **Keresés megadása** lehetőséget, és adjon meg településnevet, ha le kívánja szűkíteni a találatok számát.

2. Állítsa be az úti célhoz vezető útvonalat.

☑ **Az útvonal megtervezése** 72. o.

Hely keresése koordinátákkal

📍 HOME ► Navigáció ► Hová? ► Kategóriák ► Koordináták

A helyeket szélességi és hosszúsági fokok alapján is megkeresheti. Ez hasznos lehet geocaching esetén.



1. Válassza ki a szélességi fokot.
2. Adja meg az új koordinátát. Válassza a **Kész** lehetőséget.
3. Válassza ki a hosszúsági fokot.
4. Adja meg az új koordinátát. Válassza a **Kész** lehetőséget.
5. Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.
6. Állítsa be az úti célhoz vezető útvonalat.

➤ **Az úti cél térképének megjelenítése** 74. o.

☒ Hely keresése koordinátákkal

A koordinátaformátum módosításához válassza a ☒ ikont, majd a **Formátum** lehetőséget.

Elmentve

📍 HOME ► Navigáció ► Hová? ► Elmentve

Válasszon mentett helyet úti célként.

Keresés megadása		Keresés a közelben: Sw1, GBR
↑	Honda Motor Europe Ltd 470 London Road	29 ^k NY
↑	Otthon 470 London Road	29 ^k NY
↓	Honda Europe Nv Langerbruggestraat 104	273 ^k K
↻	Honda Motor Europe Ltd.-A... Wijngaardveld 1	297 ^k K

1. Válassza ki az úti célt a listáról.
2. Állítsa be az úti célhoz vezető útvonalat.

🗺️ Az útvonal megtervezése 72. o.

Legutóbbi

📍 HOME ► Navigáció ► Hová? ► Legutóbbi

Válasszon címet úti célnak a legutolsó 50 úti cél közül. A legutolsó úti cél a lista tetején látható.

↑	Honda Motor Europe Ltd 470 London Road	29 ^k NY
↑	Honda Europe Nv Langerbruggestraat 104	273 ^k K
↑	Honda Motor Europe Ltd.... Wijngaardveld 1	297 ^k K
↓	Otthon 470 London Road	29 ^k NY
↻	The Mall	0.3 ^k ÉNY

1. Válassza ki az úti célt a listáról.
2. Állítsa be az úti célhoz vezető útvonalat.

🗺️ Az útvonal megtervezése 72. o.

Elmentve

A mentett úti célok törléséhez válassza a , majd a **Kedvence(k) törlése** elemet.

Legutóbbi

A nemrégiben kiválasztott úti célok törléséhez válassza a , majd a **Törlés** elemet.

Térképes bevitel

HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése

A térképet kézzel görgetve válasszon ikont vagy helyet úti célként.



1. Válassza ki bármelyik pontot a térképen.
2. Görgesse a térképet, és válasszon ki egy utcát, kereszteződést vagy kategóriaikont, amelyet úti célként kíván beállítani.
► A  elemmel visszatérhet az aktuális helyhez.
3. Állítsa be az úti célhoz vezető útvonalat.

► **Az útvonal megtervezése** 72. o.

►► Térképes bevitel

A térképet saját igényei szerint testre szabhatja a , , ,  vagy  elemmel.

► **Térképművelet** 79. o.

Ha bizonyos kategóriájú helyeket szeretne megjeleníteni, válassza a  elemet, majd a kategória ikonját.

A helyinformáció akkor jelenik meg, amikor kiválasztja a  elemet a térképen.

► **Az úti cél térképének megjelenítése** 74. o.

Az útvonal megtervezése

A következő rész az útvonal megtervezését mutatja be.



Válassza a **Mehet!** gombot.

► A rendszer megtervezi és megjeleníti az útvonalat a térképképernyőn.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Útvonalak:** Megjeleníti a különböző útvonalakat.
 ➤ **Az útvonalak megtekintése** 73. o.
- **i:** Az úti cél térképének megjelenítése.
 ➤ **Az úti cél térképének megjelenítése** 74. o.


➤ Az útvonal megtervezése

Ha a rendszer sok navigációs ponttal rendelkezik az útvonalon az úti célíg, előfordulhat, hogy leáll, amikor a tervezés 99%-nál jár.

Ebben az esetben a navigáció az **OK** gomb kiválasztásával indul el.

Az útvonalak megtekintése

Különböző útvonalakat jeleníthet meg az úti célhoz.



1. A ◀ vagy ▶ elemet választva módosítsa az útvonalat.
► Az út hossza, a becsült utazási idő és a forgalmi adatok jelennek meg az egyes útvonalakhoz.
2. Válassza a **Mehet!** gombot.
► A rendszer megtervezi és megjeleníti az útvonalat a térképképernyőn.

Az úti cél térképének megjelenítése



1. Válasszon ki egy elemet.
2. Válassza az **Indulás!** gombot.
 - A rendszer megtervezi és megjeleníti az útvonalat a térképképernyőn.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Útvonaladat:** Megjeleníti a különböző útvonalakat.
 - **Az útvonalak megtekintése** 73. o.
- **Hely beállítása:** Beállítja, hogy mi legyen a jármű helyzete, amikor zárt térben van, vagy nem vesz műholdjeleket.

► Az úti cél térképének megjelenítése

A  lehetőséget választva jelenítse meg a következő opciót:

Mentés

Az úti cél címét hozzáadhatja a mentett helyek listájához.

► **Kedvenc helyek** 20. o.

Úti cél felé haladás

Az útvonal megtekintése

Az alábbi rész leírja, hogyan követheti a navigációt úti célja felé.

Térképképernyő



Sebességkorlátozást jelző ikon

Az úti célhoz vezető útvonal megtervezése után az útvonal megjelenik a térképképernyőn.

➡ **Navigáció közben** 7. o.

Vezetés közben a rendszer valós időben követi nyomon a térképen lévő helyzetet, és útmutatást biztosít az útvonalon lévő navigációs pontok megközelítésekor.

A következő elemek állnak rendelkezésre:

- A térkép tetején lévő szövegsávot kiválasztva a fordulólista képernyőt jelenítheti meg.
➡ **Fordulólista** 76. o.
- A következő útmutatás jelzését választva jelenítheti meg a fordulóinformációk képernyőt vagy az útkereszteződés nézet képernyőt (az útkereszteződés nézetet csak az érintett országokban lehet megjeleníteni).
➡ **Fordulóadatok** 77. o.
- A elemet választva szakítsa meg a navigációt, és törölje az aktuális útvonalat.
➡ **Útvonal megszakítása** 10. o.
- A lehetőséget választva jelenítse meg a térkép menüt.
➡ **Térkép menü** 80. o.
- A elem segítségével megjelenítheti a közeli parkolóra vonatkozó parkolási információkat.

➡ Az útvonal megtekintése

Amikor egy telefont a **Bluetooth®** kihangosítón keresztül csatlakoztat, a navigációs alkalmazás képernyője hívás fogadása esetén a bejövő hívás képernyőre vált.

Sebességkorlátozást jelző ikon

A térképen megjelenített sebességkorlátozás eltérhet az aktuális és a közúti jelzőtábla felismerő rendszer által közölt sebességkorlátozástól*.

A közúti jelzőtábla felismerő rendszerről további információt a felhasználói kézikönyvben talál.

A járműikont választva jelenítse meg a **Hol vagyok?** képernyőt.

➡ **Az aktuális helyinformációk megjelenítése** 82. o.

A rendszeróra és a navigációs alkalmazás órája eltérő feltételek szerint működik.

Ennek következtében a rendszeróra és a navigációs alkalmazás órájának ideje nem fog megegyezni időzóna átlépésekor vagy a nyári időszámítás idején.

A rendszeróra beállításának részleteit a kezelési kézikönyvben találja.

Útközben bármikor megállíthatja járművét (pl. pihenés céljából, benzinkúton stb.), majd továbbhaladhat az útvonalon.


Ha nem ért az útvonal végére, a navigáció újraindul, amikor beindítja a járművet.

* Nem áll rendelkezésre minden modellen

- A képernyő bal alsó részén lévő érkezési időt választva módosíthatja az ezen a területen megjelenített adatot. A következő opciók közül választhat:
Érkezés várható időpontja, Távolság a célállomásig, Az úti cél eléréséig hátralévő becsült idő, Érkezés a köztes célponthoz, Távolság a célpontig, Idő a köztes célpontig, Utazás iránya, Magasság vagy Pontos idő.

Fordulólista

A fordulólista képernyő fordulótól fordulóig tartó útmutatásokat, valamint a fordulók közötti távolságot jeleníti meg.



Válassza ki a térkép tetején lévő szövegsávot.

- A kereszteződést kiválasztva megjelenítheti a részletes információkat.
 ► **Fordulóadatok** 77. o.
- A **ikont** választva a teljes útvonalat megjeleníti a térképen.
 ► **Teljes útvonal** 77. o.

Az útvonal megtekintése

A következő útmutatás jelzése az alábbi esetekben nem jelenik meg.

- A jármű sebessége 4,8 km/h vagy kevesebb
- A GPS-jel gyenge
- A jármű térképen lévő helyzete és a jármű aktuális helyzete nem egyezik meg

A rendszer a következő esetekben jelenít meg körforgalmat a következő útmutatás jelzéseként.

- A körforgalom átmérője legalább 25 m
- Nincs út a körforgalmon belül
- Nincs stoptábla a körforgalomnál

Útkereszteződés képernyő (az érintett országokban)

Az útkereszteződés nézet képernyő a közeledő útkereszteződés nézetét jeleníti meg, valamint azt, hogy melyik sávba kell hajtania.

Fordulóadatok

A fordulóadatok képernyő megjeleníti a fordulót a képernyőn, valamint a forduló eléréséig hátralévő távolságot és időt. Az érintett országokban a sávválasztó képernyő megjelenítheti a következő kereszteződés nézetét.



Válassza a térkép bal felső sarkát, vagy válassza bármelyik fordulót a fordulólista képernyőn.

Teljes útvonal

A teljes útvonal képernyő megjeleníti a teljes útvonalat, az úti cél nevét, az úti cél eléréséig hátralévő időt és az úti cél távolságát.



1. Válassza ki a térkép tetején lévő szövegsávot.
2. Válassza a  elemet.
3. A **Térkép** elemet választva megjelenítheti a teljes útvonal képernyőt.
 - ▶ A  gomb kiválasztásával visszatérhet az előző képernyőre.

▶▶ Teljes útvonal

A térképet saját igényei szerint testre szabhatja a , ,  vagy  elemmel.

▶ **Térképművelet** 79. o.

A tervezett útvonal elhagyása

Ha elhagyja a tervezett útvonalat, a rendszer automatikusan újratervezi az útvonalat a kívánt úti célig az aktuális hely és irány alapján.



Útnapló megjelenítése

Ha beállítja, hogy megjelenjen az útnapló, pontok sorozata (nyomjelzők) jelzi a megtett útvonalat.

➤ **Térképrétegek** 34. o.



➤ Útnapló megjelenítése

Az útnapló törölhető.

➤ **Eszköz** 52. o.

➤ **Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása** 54. o.

Térképművelet

A térképet tetszése szerint tesztre szabhatja. Úti célt is beállíthat, valamint helyet is elmenthet a térképről.



Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:


- : Kinagyítja a térképet.
- : Lekicsinyíti a térképet.
- : 2D-s vagy 3D-s térképre vált.
- : A 3D-s térképet az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
- : Beállítja a térképen megjelenő adatokat.
➤ **Térképrétegek** 34. o.

1. Válassza ki bármelyik pontot a térképen.
2. Válasszon ki egy opciót.
 - ▶ Ha be kíván állítani egy úti célt, vagy el kíván menteni egy kedvencet a térképen, görgesse a térképet, és válassza ki a kívánt helyet.
➤ **Kedvenc helyek** 20. o.
➤ **Térképes bevitel** 71. o.

➤ Térképművelet

Amikor a **Menetirány felfelé** vagy az **Észak felfelé** beállítást választja, a térkép aktuális méretaránya és a (csak Menetirány felfelé) ikon jelenik meg a térképen. A ikon mindig észak felé mutat.

➤ **Vezetési térkép nézet (Térkép elhelyezkedése)**
30. o.



Térkép menü

HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése ► ☰



Válasszon ki egy elemet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Némít:** A hangutasítások be- és kikapcsolása.
- **Leállítás:** Megszakítja a navigációt, és eltávolítja az aktuális útvonalat.
- **Kerülőút:** Elkerülő útvonalat tervez.
 ☞ **Kerülőút választása** 89. o.
- **Kijárat + szolg.ok:** Megjeleníti az útvonal mentén található kijáratok szolgáltatáslistáját.
 ☞ **A kijáratoknál lévő szolgáltatások megtekintése** 81. o.
- **Hol vagyok?:** Információkat jelenít meg az aktuális helyről.
 ☞ **Az aktuális helyinformációk megjelenítése** 82. o.
- **Térképrétegek:** Beállítja a térképen megjelenő adatokat.
 ☞ **Térképrétegek** 34. o.
- **Hová?:** Új úti célt adhat meg az úti cél menüvel, akár útközben is.
 ☞ **Úti cél megadása** 56. o.
- **ecoRoute™:** Az ecoRoute™ funkciókat alkalmazza.
 ☞ **ecoRoute™** 105. o.

A kijáratoknál lévő szolgáltatások megtekintése

HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése ► ☰ ► Kijárat + szolg.ok

Megtekintheti a kijáratnál elérhető szolgáltatásokat (vannak-e benzinkutak, éttermek stb. a kijárat közelében), és új úti célokat vagy útvonalpontokat adhat a tervezett útvonalhoz.



1. A vagy ikont választva megjelenítheti a kívánt szolgáltatásokat a kijáratnál.
2. Válasszon kategóriafület.
3. Válasszon ki egy elemet.
► A hely megjelenik az Útvonaltervezés képernyőn.
☑ **Az úti cél térképének megjelenítése** 74. o.

☒ A kijáratoknál lévő szolgáltatások megtekintése

A kiválasztott kijárat térképképernyője jelenik meg a kiválasztásakor.

Az aktuális helyinformációk megjelenítése

HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése ► ☰ ► Hol vagyok?

Megerősítheti az aktuális helyet, címet és legközelebbi útkereszteződést.

Válasszon ki egy elemet.



Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Mentés:** Menti az aktuális helyet.
☑ **A jelenlegi pozíció mentése** 21. o.
- **Kórházak/Rendőrsők/Üzemanyag:** Kórházat, rendőrsőt vagy benzinkutat kereshet az aktuális hely közelében.
☑ **Közelí létesítmény keresése** 96. o.

Hozzám vezető útvonal használata

📍 HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése ► ☰ ► Hol vagyok?

Ha meg kell osztania valakivel, hogyan juthat el az Ön aktuális tartózkodási helyére, a készülék megjelenítheti az útmutatások listáját.



1. Válassza a ☰ elemet.
2. Válassza a **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy elemet.
4. Válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.
 - A fordulólista képernyő fordulótól fordulóig tartó útmutatásokat, valamint a fordulók közötti távolságot jeleníti meg.
 - 📄 **Fordulólista** 76. o.

Közlekedési információ (az érintett országokban)

Útvonaltervezés közben a készülék áttekinti az aktuális forgalmat, és az útvonalat a legrövidebb időre optimalizálja. Ha csúcsforgalom alakul ki az útvonalon navigáció közben, a rendszer automatikusan újratervezi az útvonalat.

A forgalom ikon  színét változtatva jelzi a forgalmi körülmények mértékét az útvonalon vagy azon az úton, amelyen éppen halad. A készülék nagy forgalmú útra navigálhat, ha nincs jobb alternatív útvonal. A késedelem automatikusan hozzáadódik az érkezés becsült idejéhez.

1. Válassza a  ikont a térképképernyőn.
2. Válasszon ki egy elemet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Forgalom az útvonalon:** Megjeleníti a forgalmi késedelmeket az útvonalon. Kiválaszthatja, hogy milyen forgalmat kíván elkerülni.
 - **Forgalom manuális átirányítása** 85. o.
- **Közlekedési viszonyok:** Megjeleníti a forgalmi késedelmek listáját.
 - **Forgalmi késedelmek megtekintése** 86. o.
- **Közlekedési jelölések magyarázata:** A közlekedési jelölések áttekintését jeleníti meg.
 - **Közlekedési jelölések megtekintése** 87. o.

☒ Közlekedési információ (az érintett országokban)

A forgalom ikon színét változtatva jelzi a forgalmi helyzet állapotát.

- **Zöld:** Jól autózható.
- **Sárga:** Enyhe forgalom.
- **Piros:** Nagyon lassú haladás vagy haladás lépésben.
- **Szürke:** Nincs forgalmi adat.

Alternatív útvonal

1. Válassza a  ikont navigáció közben.
2. Válassza az **Alternatív útvonal** elemet.
3. Válasszon útvonalat.

■ Forgalom manuális átirányítása

 HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése ►  ► Forgalom az útvonalon

Tekintse meg az útvonalon lévő forgalmi késedelmeket, beleértve az egyes késedelmek becsült idejét és távolságát. Kézzel kiválaszthatja, hogy milyen forgalmat kíván elkerülni. Válassza a , majd az **Elkerülés** elemet a forgalmi késedelem elkerüléséhez.

► A  vagy  ikont választva tekintse meg az útvonalon lévő egyéb forgalmi késedelmeket.

■ Forgalmi késedelmek megtekintése

 HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése ►  ► Forgalmi helyzet

Tekintse meg a forgalmi késedelmek listáját.

1. Válasszon egy elemet a listáról a késedelem térképen történő megtekintéséhez.
2. A  vagy  ikont választva módosíthatja az információkat, ha egynél több késedelem van.

■ Közlekedési jelölések megtekintése

 **HOME** ► **Navigáció** ► **Térkép megtekintése** ►  ► **Közlekedési jelölések**

Megtekintheti a forgalmi térképen lévő ikonok és színek magyarázatát.

► A rendszer megjeleníti a forgalmi jelöléseket.

Az útvonal megváltoztatása

Navigáció leállítása

HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése ► (útközben)

Állítsa le a navigációt, és távolítsa el az összes útvonalpontot az úti célok listájáról.



» Navigáció leállítása

A navigációt a térképmenüről is leállíthatja.

➔ **Térkép menü** 80. o.

Kerülőút választása


📍 HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése ► ☰ ► Kerülőút (útközben)

Új útvonalat tervezhet egy bizonyos hely elkerülésével. A rendszer lehetőség szerint új útvonalat hoz létre. A rendszer a lehető leghamarabb megpróbálja visszajuttatni az eredeti útvonalra.

■ A megadott területek elkerülése

Kerülőutat tehet egy meghatározott távolságra az útvonaltól, vagy elkerülhet bizonyos utakat. Ez akkor lehet hasznos, ha építési övezetekhez, lezárt vagy rossz minőségű utakhoz ér.

Válasszon ki egy elemet.



☒ Kerülőút választása

Ha az aktuális útvonal az egyetlen lehetséges útvonal, előfordulhat, hogy a rendszer nem tervez kerülőút.

☒ A megadott területek elkerülése



Ezt a funkciót akkor használhatja, amikor a **Speciális kerülőutak** lehetőség be van kapcsolva.

➡ **Navigáció** 36. o.

A 🗑️ ikont választva törölheti az összes kerülőutat.

Útvonalpontok hozzáadása

Vegyen fel útvonalpontokat (pihenőket) az úti célhoz vezető útvonalon.



1. Keresési módszert választva vegyen fel útvonalpontot.

► **Úti cél megadása** 56. o.

2. Válasszon ki egy helyet. Válassza a **Mehet!** gombot.

3. Válassza az **Aktív útvonalhoz adás** elemet.

► Az **Új útvonal indítása** lehetőséget választva állítsa be a helyet új úti célként.

► **Új úti cél megadása** 98. o.

4. Válassza a  ikont, és módosítsa a sorrendet az úti célok listáján.

5. Válassza a **Kész** lehetőséget.

► A rendszer automatikusan újratervezi az útvonalat, és megjeleníti azt a térkép képernyőn.


► Útvonalpontok hozzáadása

Útvonalpont hozzáadása esetén a rendszernek egy kis időre van szüksége az érkezési idő frissítéséhez.

Az úti célok listájának szerkesztése

Az útvonalon lévő helyek szerkesztése

HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Utazástervező (útközben) ► Nem mentett út



1. Válasszon egy helyet az úti célok listájáról.

2. Válasszon ki egy elemet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Indulás ideje** (csak aktuális hely): Beállítja az indulási időt.
- **Indulási idejének törlése** (csak aktuális hely): Törli az indulási időt.
- **Érkezési idő** (úti cél és útvonalpontok): Beállítja az érkezési időt.
- **Érkezési idő törlése** (úti cél és útvonalpontok): Törli az érkezési időt.
- **Időtartam** (úti cél és útvonalpontok): Beállítja az időtartamot.
- **Pozíció módosítása**: Módosítja az úti célt vagy az útvonalpontokat.

✎ Az úti célok listájának szerkesztése

A **Térkép** elemet választva jelenítse meg az úti célt és útvonalpontokat a térképképernyőn.

➡ **Az úti célok listájának automatikus átrendezése** 93. o.

- **Hely eltávolítása:** Eltávolítja az úti célt vagy az útvonalpontokat.
- **Hely átnevezése:** Új nevet ad a helynek.

Az útvonal szerkesztése

📍 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Utazástervező (útközben) ► Nem mentett út ► ☰ ► Úti célok szerkesztése



1. Válassza a ☰ ikont, és módosítsa a sorrendet az úti célok listáján.
 - A + ikont választva vegyen fel új helyet.
 - A ✖ ikont választva törölje az úti célokat az úti célok listájáról.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - A rendszer újratervezi az útvonalat.

Az útvonal mentése

HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Utazástervező (útközben) ► Nem mentett út ► ☰ ► Út mentése




1. Adja meg az útvonal nevét.
2. Válassza a **Kész** lehetőséget.

Az úti célok listájának automatikus átrendezése

HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Utazástervező (útközben) ► Nem mentett út ► ☰ ► Sorrend optimalizálása

Az útvonalon lévő útvonalpontok automatikus átrendezése.



A **Térkép** elemet választva jelenítse meg az úti célt és útvonalpontokat a térképképernyőn.

☒ Az úti célok listájának automatikus átrendezése

A ☰, majd az **Utazás áttekintése** elemet választva jelenítse meg a fordulólístát.

☒ **Fordulólista** 76. o.


Újratervezés más útvonal-beállítással

HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Utazástervező (útközben) ► Nem mentett út ►  ► Útvonal-beállítás

Az útvonal-beállítás csak az adott alkalomra érvényes. Ha módosítani kívánja a navigáció útvonal-beállítását, módosítsa a navigációs beállításokat.

 **Tervezési mód** 37. o.

Újratervezi az útvonalat másik útvonal-beállítással.



1. Válasszon ki egy elemet.
2. Válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - A rendszer újratervezi az útvonalat.

Úti cél megváltoztatása

Térképen lévő úti cél kiválasztása

Válasszon új úti célt útközben egy, a térképen lévő helyet választva.



1. Válassza ki bármelyik pontot a térképen.
2. Görgesse a térképet, és válasszon ki egy utcát, kereszteződést vagy kategóriaikont, amelyet úti célként kíván beállítani.
3. Válassza a **Mehet!** gombot.



4. Válasszon ki egy elemet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Új útvonal indítása:** A helyet új úti célként állítja be.
- **Aktív útvonalhoz adás:** A helyet az első útvonalpontnak állítja be.

➔ **Útvonalpontok hozzáadása** 90. o.


Közeli létesítmény keresése

HOME ► Navigáció ► Térkép megtekintése ►  ► Hol vagyok?


Kórházat, rendőrsöt vagy benzinkutat kereshet az aktuális hely közelében.



1. Válasszon kategóriatípust.
► Megerősítheti az aktuális helyet, címet és legközelebbi útkereszteződést.



2. Válasszon ki egy helyet.
3. Válassza a **Mehet!** gombot.



4. Válasszon ki egy elemet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Új útvonal indítása:** A helyet új úti célként állítja be.
- **Aktív útvonalhoz adás:** A helyet az első útvonalpontnak állítja be.
- **Útvonalpontok hozzáadása** 90. o.

Új úti cél megadása


HOME ► Navigáció ► Hová?

Az úti cél menüvel új úti célt adhat meg, akár útközben is.



1. Válasszon egy keresési módszert az új úti cél megadására.

➤ **Úti cél megadása** 56. o.



2. Adja meg a helyet, majd válassza a **Mehet!** gombot.
3. Válasszon ki egy elemet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:


- **Új útvonal indítása:** A helyet új úti célként állítja be.
 - **Aktív útvonalhoz adás:** A helyet az első útvonalpontnak állítja be.
- **Útvonalpontok hozzáadása** 90. o.

Új úti cél megadása az utazástervező segítségével

Az úttervezővel több úti célt tartalmazó útvonalat hozhat létre és menthet.


Az útvonal létrehozása

📍 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Utazástervező ► Új utazás ► Indulási pozíció kiválasztása



1. Válasszon módszert új úti cél megadására.
 ► **Úti cél megadása** 56. o.
2. Válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.
3. A **+** ikont választva vegyen fel további helyeket.
 ► Az 1. és 2. lépést megismételve keresse meg az úti célt.
 ► Válassza a **≡** ikont, és módosítsa a sorrendet az úti célok listáján.
 ► A **x** ikont választva törölje a felesleges úti célokat.
4. Válassza a **Következő** gombot.

►► Úti cél megváltoztatása ► Új úti cél megadása az utazástervező segítségével



5. Adja meg az útvonal nevét.
6. Válassza a **Kész** lehetőséget.

7. Válassza a **Mehet!** gombot.
 - A **Térkép** elemet választva jelenítse meg az úti célt és útvonalpontokat a térképképernyőn.
 - **Az úti célok listájának automatikus átrendezése** 93. o.

8. Válassza ki a következő úti célt a listáról.
9. Válassza az **Indítás** elemet.
 - A rendszer automatikusan újratervezi az útvonalat, és megjeleníti azt a térkép képernyőn.


► Az útvonal létrehozása

A  ikont választva jelenítse meg az **Útvonal szerkesztése** képernyőt.

► **A mentett útvonal szerkesztése** 101. o.

A mentett útvonal használata


📍 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Utazástervező




1. Válasszon ki egy mentett útvonalat.
2. Válassza a **Mehet!** gombot.
3. Válassza ki a következő úti célt a listáról.
4. Válassza az **Indítás** elemet.
 - A rendszer automatikusan újratervezi az útvonalat, és megjeleníti azt a térkép képernyőn.

A mentett útvonal szerkesztése

📍 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Utazástervező



1. Válassza ki a szerkeszteni kívánt mentett útvonalat.
2. Válassza a  elemet.



3. Válasszon ki egy elemet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Úti célok szerkesztése:** Szerkeszti a mentett út úti céljainak listáját.
 ➤ **Az útvonal szerkesztése** 92. o.
- **Utazás törlése:** Töröl egy mentett utat.
- **Utazás átnevezése:** Új nevet ad a mentett utazásnak.
- **Sorrend optimalizálása:** Az útvonalon lévő útvonalpontok automatikus átrendezése.
 ➤ **Az úti célok listájának automatikus átrendezése** 93. o.
- **Útvonalterv. módja:** Módosítja az útvonal-beállításokat (tervezési módszer).
 ➤ **Újratervezés más útvonal-beállítással** 94. o.

Egyéb funkciók

Az alábbi szakasz a navigációs alkalmazásba integrált
hasznos funkciókat ismerteti.

Tudnivalók az Alkalmazások menüről	104
ecoRoute™	105
A járműprofil beállítása	106
Járműprofil megtekintése	108
Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása.....	109
Az ecoChallenge pontszámok megtekintése	110
Az üzemanyag-gazdaságossággal kapcsolatos adatok megtekintése.....	111
Kilométernapló megtekintése.....	112
Információs funkciók	113
Súgó.....	113
Merre jártam	114
Számológép.....	115
Mértéke.-átváltó.....	116
GPS-adatok	117

Tudnivalók az Alkalmazások menüről

HOME ► Navigáció ► Alkalmazások

A navigációs alkalmazásba integrált hasznos funkciókat jelenítheti meg.

Válasszon ki egy elemet.



A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Sútó:** Megjeleníti a Sútó funkciót.
➤ **Sútó** 113. o.
- **ecoRoute™:** Megjeleníti az üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos információkat, a futásteljesítmény-jelentést, valamint az Ön vezetési stílusával és a járművel kapcsolatos adatokat.
➤ **ecoRoute™** 105. o.
- **Utazástervező:** A utazástervezőt több úti célt tartalmazó útvonal létrehozására és mentésére állítja be.
➤ **Az úti célok listájának szerkesztése** 91. o.
➤ **Új úti cél megadása az utazástervező segítségével** 99. o.
- **Merre jártam:** Megjeleníti a térképen az előző útvonalakat és azokat a helyeket, ahol megállt.
➤ **Merre jártam** 114. o.
- **Számológép:** Megjeleníti a Számológép funkciót.
➤ **Számológép** 115. o.
- **Mértéke.-átváltó:** Megjeleníti a Mértékegység-átváltó funkciót.
➤ **Mértéke.-átváltó** 116. o.

HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► ecoRoute™

Az ecoRoute™ funkció kiszámítja az úti célhoz való navigáció üzemanyag-fogyasztását és üzemanyagköltségét, illetve eszközöket kínál az üzemanyag-fogyasztás javításához.

Az ecoRoute funkció adatai becsült információk.

A pontosabb, a konkrét járműnek és az Ön vezetési stílusának megfelelő üzemanyag-jelentésekhez kalibrálja az üzemanyag-fogyasztást.



Válasszon ki egy elemet.


A következő elemek állnak rendelkezésre:

- **Benzinkútnál:** Az üzemanyag-fogyasztást kalibrálva pontosabb üzemanyag-jelentéseket kaphat.
☒ **Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása** 109. o.
- **ecoChallenge:** Segít minimalizálni a jármű üzemanyag-fogyasztását a vezetési stílus pontozása alapján.
☒ **Az ecoChallenge pontszámok megtekintése** 110. o.
- **Üzema.-takarékos:** Megjeleníti az üzemanyag-takarékossággal kapcsolatos adatokat.
☒ **Az üzemanyag-gazdaságossággal kapcsolatos adatok megtekintése** 111. o.
- **Járműprofil:** Ellenőrizze vagy nullázza a járműinformációkat.
☒ **Járműprofil megtekintése** 108. o.
- **Kilométernapló:** Megjeleníti a jármű kilométernaplóját.
☒ **Kilométernapló megtekintése** 112. o.


A járműprofil beállítása

📍 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► ecoRoute™

Az ecoRoute funkciók első használatakor meg kell adnia a járműadatokat.



1. Válassza az **Igen** lehetőséget.



2. Válasszon üzemanyagtípust.

3. Válassza a **Következő** gombot.

Városi átlagfogyasztás megadása

1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	✕
↶	Következő	

Városon kívüli átlagfogyasztás megadása

1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	✕
↶	Következő	


Üz.anyagár megadása - Ft/l

1	2	3
4	5	6
7	8	9
.	0	✕
↶	Következő	

4. Adja meg a városokra vonatkozó üzemanyagadatokat.
5. Válassza a **Következő** gombot.
6. Adja meg az autópályákra vonatkozó üzemanyagadatokat.
7. Válassza a **Következő** gombot.
8. Adja meg az üzemanyagárát.
9. Válassza a **Következő** gombot.
► Megjelenik a megerősítő üzenet.
10. Válassza az OK lehetőséget.

Járműprofil megtekintése

HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► ecoRoute™



Válassza a **Járműprofil** elemet.

► A **Járműprofil** nullázásához válassza a **Nullázás** elemet.

Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása

🔑 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► ecoRoute™ ► Benzinkútnál

Az üzemanyag-fogyasztást kalibrálva a konkrét járműtípusnak és az Ön vezetési stílusának megfelelő, pontosabb üzemanyag-jelentéseket kaphat. A kalibrálást az üzemanyagtartály feltöltésekor érdemes elvégezni.

Üzemanyagár:
150.000Ft

Felhasznált üzemanyag:
20 L

Megtett távolság:
100

Mégse Következő

1. Adja meg az aktuális üzemanyagárát.
2. Adja meg, hogy a jármű mennyi üzemanyagot használt fel azóta, hogy az üzemanyagtartályt utoljára feltöltötte.
3. Adja meg, hogy mekkora távolságot tett meg, mióta az üzemanyagtartályt utoljára feltöltötte.
4. Válassza a **Következő** gombot.
► A készülék kiszámítja a jármű átlagos üzemanyag-fogyasztását.
5. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Üzemanyagár:
150.00Ft

Felhasznált üzemanyag:
20.000 L

Megtett távolság:
100.0km

Átlag: 20.0%₁₀₀

Előző Mentés

Az ecoChallenge pontszámok megtekintése

🔑 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► ecoRoute™ ► ecoChallenge

Az ecoChallenge segít minimalizálni a jármű üzemanyag-fogyasztását a vezetési stílusát pontozva. Minél magasabb az ecoChallenge pontszáma, annál több üzemanyagot takarított meg. Az ecoChallenge összegyűjti az adatokat, és kiszámít egy pontszámot a készülék mozgása során, illetve Járműszállítás üzemmódban.



A következő adatok jelennek meg:

- **Aktuális:** Megjeleníti a jelenlegi vezetésre vonatkozó pontszámot.
- **Összes:** Megjeleníti a sebességre, gyorsításra és fékezésre vonatkozó pontszámának átlagát.
- **Sebesség:** Megjeleníti az üzemanyag-takarékossághoz optimális sebességgel (45–60 mph a legtöbb járműnél) való vezetésre vonatkozó pontszámát.
- **Gyorsítás:** Megjeleníti az egyenletes és fokozatos gyorsításra vonatkozó pontszámát. A hirtelen gyorsítás miatt pontokat veszíthet.
- **Fékezés:** Megjeleníti az egyenletes és fokozatos fékezésre vonatkozó pontszámát. A hirtelen fékezés miatt pontokat veszíthet.


🔍 Az ecoChallenge pontszámok megtekintése

Ha nullázni szeretné az **ecoChallenge** pontszámokat, válassza a  ikont, majd a **Nullázás** elemet.

Az üzemanyag-gazdaságossággal kapcsolatos adatok megtekintése

📍 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► ecoRoute™ ► Üzemanyag-gazdaságosság

Megtekintheti az üzemanyag-fogyasztást, a teljes üzemanyag-költséget és az átlagos üzemanyag-fogyasztást.



Válassza ki a grafikon kinagyítandó részét.

» Az üzemanyag-gazdaságossággal kapcsolatos adatok megtekintése

Ha nullázni szeretné a **Üzemanyag-takarékosság** információkat, válassza a  ikont, majd a **Nullázás** elemet.

Kilométernapló megtekintése

📍 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► ecoRoute™ ► Kilométernapló

Megtekintheti a készülékre mentett kilométernaplót.
Válasszon ki egy naplót.

Egyéb funkciók

☒ Kilométernapló megtekintése


Kilométernapló

A kilométernapló megmutatják egy úti célhoz tartozó navigáció távolságát, idejét, átlagos üzemanyag-fogyasztását és üzemanyag-költségét.

A rendszer minden megtett útvonalhoz készít kilométernaplót. Ha megszakít egy útvonalat a készüléken, a megtett távolsághoz jön létre kilométernapló.

Súgó


HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Súgó



Válassza ki a megjelenítendő súgótémakört.

Súgótémakörök keresése


HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Súgó ► 🔍



1. Adjon meg kulcsszót. Válassza a **Kész** lehetőséget.

» Súgó

A súgótémakört az egyes menüképernyőkön lévő  ikont választva is megjelenítheti.



2. Válassza ki a megjelenítendő
súgótemakört.

Merre jártam

📍 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Merre jártam

A funkció használatához be kell kapcsolnia az utazási előzmények funkciót. Megjelenítheti a térképen az előző útvonalakat és azokat a helyeket, ahol megállt.



📄 Merre jártam

A rögzített információk törléséhez válassza a , majd az **Összes útnapló törlése** elemet.

Számológép


🔑 HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Számológép



Adjon meg számot a számoláshoz.

Mértéke.-átváltó

HOME ► Navigáció ► Alkalmazások ► Mértéke.-átváltó




1. Szükség esetén válasszon mértékegység-kategóriát (pl. **Távolság**).
► Válasszon mértékegység-kategóriát a listáról. Válassza a **Mentés** lehetőséget.
2. Szükség esetén válasszon mértékegységet (pl. **km**).
► Válasszon mértékegységet a listáról. Válassza a **Mentés** lehetőséget.
3. Adjon meg egy átváltandó értéket (pl. 1000). Válassza a **Kész** lehetőséget.



GPS-adatok

HOME ► Navigáció

A GPS-adatok képernyő a műholdak állapotát jeleníti meg.



Tartsa kiválasztva a  ikont.

- A bal oldalon lévő kép az egyes GPS-műholdak állapotát mutatja.
- A teli sáv azt jelenti, hogy a GPS-műhold használatra kész.

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás	120
Térkép, Hang, Úti célok megadása	120
Közlekedés	121
Navigáció, Útvonaltervezés	122
Frissítés, Lefedettség, Térképhibák	123
Kijelző, Tartozékok	123
Egyéb kérdések	124

Térkép, Hang, Úti célok megadása

Probléma	Megoldás
Az indítási megerősítés képernyő jelenik meg az autó minden egyes elindításakor.	Ez teljesen normális. Az indítási megerősítés képernyő emlékezteti Önt és a vendég sofőröket a navigációs rendszer biztonságosan használatára. Az indítási megerősítés képernyő egy bizonyos idő után eltűnik, még akkor is, ha nem választja az OK elemet.
A navigációs rendszer magától újraindul (visszatér a nyitóképernyőre).	Az újraindítás szélsőséges hőmérsékletek vagy a göröngyös utak által okozott rázkódás miatt következhet be, és nem feltétlenül jelent hibát. Ha ez gyakran előfordul, keresse fel a márkakereskedőt.
Hogyan adhatok meg úti célt, ha egy város vagy utca nem található?	Próbálja meg közvetlenül a térképről kiválasztani az úti célt.  Térképes bevitel 71. o.
Hogyan törölhetek mentett helyeket, vagy törölhetem az otthoni címet?	1. Nyomja meg a HOME gombot. Válassza a Navigáció > Hová? > Elmentve >  > Kedvence(k) törlése. 2. Válassza ki a törölni kívánt mentett helyeket. 3. Válassza a Törlés lehetőséget. 4. Válassza az Igen lehetőséget.
Nem hallom a navigációs rendszer hangját.	1. Nyomja meg a HOME gombot. Válassza a Navigáció > Beállítások > Navigáció lehetőséget, és kapcsolja be a Hangparancs elemet.  Navigáció 36. o. 2. Nyomja meg a HOME gombot. Válassza a Beállítások > Rendszer > Hang/Síp fület, és ellenőrizze, hogy a Hangerő nincs-e 0-ra állítva.

Közlekedés

Probléma	Megoldás
A közlekedési adatok hiányoznak, vagy nem megfelelően jelennek meg. Mi lehet a hiba?	Ellenőrizze a következőt: • A közlekedési információkhoz tiszta jelre van szükség. Ha a jelerősség gyenge, előfordulhat, hogy a forgalmi adatok nem elérhetők. • Ellenőrizze, hogy a forgalmi ikonok be vannak-e kapcsolva. ☒ Közlekedési információ (az érintett országokban) 84. o. • Lehetséges, hogy átmeneti műszaki probléma merült fel a városi terület forgalmi adataival kapcsolatban. A Honda gépkocsikkal foglalkozó ügyfélszolgálatnál érdeklődhet az esetleges hibákról. ☒ A Honda gépkocsikkal foglalkozó ügyfélszolgálatának elérhetősége 129. o. • Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a Honda márkakereskedőtől. • A közlekedési információk csak bizonyos területeken érhetők el.

Navigáció, Útvonaltervezés

Probléma	Megoldás
A navigációs rendszer nem arra navigál, amerre én mennék, vagy amerre a többi navigációs rendszer irányítana.	A navigációs rendszer az optimális útvonalat próbálja meg létrehozni. Módosíthatja az útvonal tervezéséhez használt útvonal-beállításokat.  Újratervezés más útvonal-beállítással 94. o.
Az aktuális utca nem jelenik meg a térkép képernyőn.	A térképadatbázist folyamatosan fejlesztik és frissítik. A legfrissebb információkat az interneten érheti el.  Térkép lefedettsége 129. o.
A jármű helyzetét jelző ikon nem követi az utat.	- Ellenőrizze, hogy a (műszerfalon található) GPS-antenna nincs-e leárnyékolva. A legjobb vétel érdekében távolítsa el a műszerfalon található tárgyakat, pl. radarérzékelőket, mobiltelefonokat vagy nem rögzített tárgyakat. - Az ablak fémes színezése vagy egyéb, utólag vásárolt készülékek zavarhatják a GPS-vételt. Forduljon márkakereskedőjéhez.  GPS-rendszer 127. o.
Hogyan akadályozhatom meg, hogy a térkép menet közben elforduljon?	- Nyomja meg a HOME gombot. Válassza a Navigáció > Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet elemet, és ellenőrizze, hogy a Térképnézet funkció Út felfelé vagy 3D lehetőségre van-e beállítva. - Válassza az Észak felfelé lehetőséget. - Válassza a Mentés lehetőséget.
Egyes esetekben nő a kijelzett „érkezési idő”, bár közelednek az úti célhoz.	Az „érkezési időt” az egyes utakon érvényes sebességkorlátozások alapján számítja ki a rendszer. A forgalmi helyzettől függően a rendszer korábbi vagy későbbi „érkezési időt” számíthat ki.
Úgy tűnik, hogy változik a tengerszint feletti magasság értéke (amely az aktuális helyzet megjelenítésekor látható), valójában azonban nincs szó erről.	Ez teljesen normális. A tengerszint feletti magasság ± 30 m-es eltérést mutathat a GPS-számítási hibák miatt.  GPS-rendszer 127. o.
A tengerszint feletti magasság nem jelenik meg az „aktuális helyzet” képernyőn.	A tengerszint feletti magasság csak akkor látható, ha a GPS-antenna legalább négy műholdtól vesz jelet. Próbáljon nyílt terepre hajtani a járművel. A tengerszint feletti magasság akkor sem jelenik meg, ha a kiszámított tengerszint feletti magasság nulla vagy a tengerszint alatt van.

Frissítés, Lefedettség, Térképhibák

Probléma	Megoldás
A településem nem részletesen feldolgozott területen van.	A térképadatbázist folyamatosan fejlesztik és frissítik. A legfrissebb információkat az interneten érheti el.  Térkép lefedettsége 129. o.
Európán kívül is működik a navigációs rendszer?	A navigációs rendszer európai térképeket tartalmaz. Más országokban nem fog működni a rendszer.  Térkép lefedettsége 129. o.

Kijelző, Tartozékok

Probléma	Megoldás
A kijelző halványan jelenik meg, ha nagyon hideg időben indítják be az autót.	Ez teljesen normális. A kijelző néhány perc múlva fényesebb lesz.

Egyéb kérdések

Probléma	Megoldás
Az órák gyakran egy órával előre vagy hátra vált.	Az órabeállítást automatikusan frissíti a rendszer a GPS-pozíciója alapján. ➡ Mértékegységek és idő 46. o.
Az akkumulátort lecsatlakoztatták vagy az meghibásodott, és a navigációs rendszer kódot kér.	Tartsa lenyomva az  (Audió be-/kikapcsoló) gombot két másodpercen keresztül. A rendszer valószínűleg újra bekapcsol. Ha utólag vásárolt rendszert szerelt be, forduljon a márkakereskedőhöz. ➡ A biztonsági kód megadása 126. o.
Hogyan változtathatom meg a felület nyelvét?	Nyomja meg a HOME gombot. Válassza a Beállítások > Rendszer > Nyelv elemet, és válassza ki a kívánt nyelvet a rendszerhez. Tekintse meg a kezelési könyvet.

Referenciaadat

Rendszerinicializálás	126
A biztonsági kód megadása.....	126
Indítási megerősítés képernyő	126
Rendszerkorlátozások	127
GPS-rendszer	127
Cím kiszámítása.....	127
Adatbázis	127
Ügyfélszolgálat	129
Hibák elhárítása.....	129
A Honda gépkocsikkal foglalkozó ügyfélszolgálatának elérhetősége.....	129
A márkakereskedő felkeresése.....	129
Térkép lefedettsége	129
Frissítés beszerzése navigációs rendszerhez.....	129
Közlekedési információ	129


Jogi információk	130
Felhasználói szerződés	130

Rendszerinicializálás

A navigációs rendszert inicializálni kell, ha a rendszer tápellátása bármilyen okból megszakadt (pl. lekötötték az akkumulátort).

A biztonsági kód megadása

A gyári számról és a biztonsági kódról a márkakereskedőnél tájékozódhat.




1. Kapcsolja a gyújtáskapcsolót* BE állásba, és kapcsolja be a rendszert.
2. Tartsa lenyomva a rendszer tápellátás gombját legalább két másodpercig. A rendszer akkor kapcsol be, amikor a vezérlőegység kapcsolatot létesít a gépkocsi vezérlőegységével. Ha a vezérlőegység nem ismeri fel az egységet, ellenőriztesse az egységet egy márkakereskedővel.

* A kulcs nélküli ajtónyitó rendszerrel felszerelt típusokon **ENGINE START/STOP** gomb van gyújtáskapcsoló helyett.

Indítási megerősítés képernyő

Az indítási megerősítés képernyő jelenik meg, amikor az inicializálás sikeresen befejeződött. A jármű minden indításakor megjelenik. Válassza az **OK** lehetőséget a folytatáshoz.



GPS-rendszer

A GPS-műholdaktól kapott jelek rendkívül gyengék (egy helyi FM rádióállomás jelerősségének a milliomod része), az antennának pedig rá kell látnia az égboltra. A GPS-antenna a műszerfalban található. A jel vételét könnyen megszakíthatják vagy zavarhatják a következők:

- Az első vagy oldalsó ablakok fémes színezése
- Bölcsőbe helyezett vagy nem rögzített mobiltelefonok, PDA készülékek vagy egyéb elektronikus készülékek a műszerfalon
- A navigációs egység közelében felszerelt távirányítású motorindítók vagy „rejtett” járműkövető rendszerek
- A navigációs egység közelében felszerelt elektronikus audiókészülékek
- A fák, a magas épületek, az autópályán lévő felüljárók, a csatornák vagy a jármű felett lévő villanyvezetékek

A GPS-t az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma üzemelteti. A GPS biztonsági okokból bizonyos fokig pontatlan, amit a navigációs rendszernek folyamatosan kompenzálnia kell. Ez alkalmanként akár több száz méteres pozicionálási hibákat okozhat.

Cím kiszámítása

Az úti cél ikon csak az úti cél hozzávetőleges helyét mutatja. Ez akkor következik be, ha a lehetséges címek száma eltér a tömbben lévő tényleges címek számától. Például az 1425-ös házszámot a 100 lehetséges címmel rendelkező (mivel az 1500-as tömb követi) 1400-as tömbben a tömb negyedénél fogja megjeleníteni a rendszer. Ha a tömbben valójában csak 25 cím van, az 1425-ös házszám tényleges helye a tömb végénél van.

Adatbázis

A digitális térképadatbázis azon állapotot mutatja, amely a gyártást megelőző időszakban az egyes helyeken fennállt. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy az adatbázis pontatlan vagy nem teljes adatokat vagy információt tartalmaz az idő múlása, az útépitések, a körülmények megváltozása vagy egyéb okok miatt.

Például bizonyos helyek/iránypontok hiányozhatnak az adatbázisban való keresés során, mivel a nevet elírták, a helyet nem megfelelő kategóriába tették, vagy a hely/iránypont még nem szerepel az adatbázisban. Ez igaz lehet a rendőrsőkre, kórházakra és egyéb közintézményekre is. Ne hagyatkozzon a navigációs rendszerre, ha rendészeti vagy kórházi szolgáltatásokra van szüksége. Mindig ellenőrizze a helyi információforrásokat.

Az adatbázis nem foglalja magában, nem elemzi, nem dolgozza fel, nem veszi figyelembe és nem tükrözi a következő információkategóriákat:

- Környék minősége vagy biztonságossága
- Népsűrűség
- Rendészet elérhetősége vagy közelsége
- Vészhelyzeti, mentési, orvosi vagy egyéb segítség
- Építkezési munkák, zónák vagy veszélyek
- Út- és sávlezárások
- Jogi korlátozások (mint például közút típusa, súly-, teher-, magasság- és sebességkorlátozások)
- Út lejtése vagy emelkedése
- Híd magassága/szélessége, súlykorlátozások vagy egyéb korlátozások
- Közlekedési infrastruktúra biztonságossága
- Különleges események
- Útburkolat jellemzői vagy állapota

A fejlesztők mindent elkövettek az adatbázis pontossága érdekében. A felhasználó által észlelt pontatlanságok száma annál nagyobb, minél hosszabb ideig használja a rendszert frissített adatbázis beszerzése nélkül.

 **Frissítés beszerzése navigációs rendszerhez** 129. o.

Nem vállalunk felelősséget a programban szereplő bármely hiba eredményeként vagy a fentiekben nem említett állapotok változásaiból adódó baleset bekövetkezéséért.

Hibák elhárítása

Ha olyan hibát észlel, amelyet nem tud megoldani, kérjen segítséget a következő forrásokból:

- A navigációs rendszerrel kapcsolatos hibák esetén:
  **Hibaelhárítás** 120. o.
 A márkakereskedőtől is segítséget kérhet.
- Forgalommal kapcsolatos hibák esetén:
  **Közlekedés** 121. o.
- Az adatbázissal vagy helyekkel/iránypontokkal kapcsolatos hibák jelentéséhez.
- Hívja a Honda gépkocsikkal foglalkozó ügyfélszolgálatát.

A Honda gépkocsikkal foglalkozó ügyfélszolgálatának elérhetősége

Forduljon a márkakereskedőhöz.

A márkakereskedő felkeresése

Ha olyan kérdése van, amelyet nem tud megoldani az elérhető forrásokkal, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel. Határozza meg a konkrét problémát (pl. a hiba akkor fordul elő, amikor egy adott címet ad meg, egy bizonyos úton halad, vagy csak amikor hideg van), hogy a szerviztanácsadó a megoldás érdekében a gyárhoz fordulhasson. Legyen türelmes, előfordulhat, hogy a szerviztanácsadó nem rendelkezik pontos információkkal a konkrét problémáról.

Térkép lefedettsége

A navigációs rendszer az európai régióhoz biztosít térképes lefedettséget.

Frissítés beszerzése navigációs rendszerhez

A Honda folyamatosan frissíti a navigációs rendszert. A navigációs rendszer általában évente frissül. További információért a gépkocsija számára elérhető programfrissítéssel kapcsolatban lépjen kapcsolatba Honda márkakereskedőjével.

Közlekedési információ

Folyamatosan frissített közlekedési információk érhetők el a fő városi területekről.

Felhasználói szerződés

VÉGFELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

A biztosított tartalmat („Adatok”) engedélyezik, nem eladják. A csomag megnyitásával, illetve az Adatok telepítésével, másolásával vagy egyéb módon való felhasználásával elfogadja a szerződés feltételeit. Ha nem fogadja el a szerződés feltételeit, nem jogosult az Adatok telepítésére, másolására, értékesítésére vagy továbbítására. Amennyiben nem fogadja el a szerződés feltételeit, és nem telepítette, nem másolta és nem használta az Adatokat, a vásárlástól számított harminc (30) napon belül kapcsolatba kell lépnie a kereskedővel vagy a HERE North America, LLC vállalattal (az alábbiakban meghatározott módon) a vásárlási ár visszaigénylése céljából. A HERE elérése érdekében keresse fel a www.here.com weboldalt.

Az Adatokat kizárólag személyes, belső használatra biztosítják, értékesítésük nem megengedett. Az Adatokat szerzői jogok védik, azokra a következő feltételek (jelen „végfelhasználói licencszerződés”), valamint egyfelől az Ön, másrészt a HERE és licencadói (valamint azok licencadói és szolgáltatói) által elfogadott feltételek vonatkoznak. A feltételek keretei között a „HERE” (a) a HERE North America, LLC vállalatot jelenti az Amerikára és/

vagy Ázsiára és a csendes-óceáni területekre vonatkozó Adatok esetén, valamint (b) a HERE Europe B.V. vállalatot az Európára, Közel-Keletre és/vagy Afrikára vonatkozó adatok esetén.

Az Adatok olyan információkat és kapcsolódó tartalmakat foglal magában, amelyeket külső felek biztosítanak a HERE vállalatnak licenc mellett, és amelyekre a megfelelő beszállítói feltételek és a következő URL-en található szerzői jogi figyelmeztetések vonatkoznak: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

A használatra vonatkozó

licenckorlátozások: Elfogadja, hogy az Adatok használata személyes, nem kereskedelmi célokra korlátozódik, és azok nem használhatók szolgáltatásnyújtási, időosztási vagy egyéb hasonló célokra. Az itt leírtaktól eltérő rendelkezés hiányában beleegyezik abba, hogy az Adatok semmilyen részét sem sokszorosítja, nem másolja le, nem módosítja, nem fordítja vissza, nem fejt vissza és semmilyen egyéb módon nem bontja szét, illetve azokat semmilyen formában nem adja tovább és nem terjeszti, a kötelező törvényi előírások által megengedett mérték kivételével.

A továbbadásra vonatkozó

licenckorlátozások: A korlátozott licenc nem teszi lehetővé az Adatok továbbadását vagy továbbértékesítését, kivéve abban az esetben, ha az Adatokat és a kapcsolódó anyagokat véglegesen továbbadja, és: (a) az Adatok semmilyen másolatát nem tartja meg; (b) az átvevő elfogadja a Végfelhasználói licencszerződés feltételeit; és (c) az Adatokat ugyanabban a formában adja át, ahogyan azokat megvásárolta, az eredeti adathordozó (pl. a megvásárolt CD-ROM vagy DVD), az összes eredeti csomagolás, az összes kézikönyv és egyéb dokumentum fizikai átadásával. A többlemezes készleteket az Önnek biztosított teljes készletként lehet átadni vagy eladni, annak részleteiben nem.

További licenckorlátozások: Kivéve, ha a HERE azt kifejezetten engedélyezte egy külön írásos szerződésben, és az előző bekezdés korlátozása nélkül, a licenc feltétele az Adatok ebben a szerződésben előírt módon való használata, és (a) Ön nem használhatja ezeket az Adatokat semmilyen, járműnavigációra, helyzetmeghatározásra, menetirányításra, valós idejű navigációra, flottakezelésre vagy egyéb alkalmazásokra képes járművekre telepített, azokhoz egyéb módon csatlakoztatott vagy azokkal kommunikáló termékkel, rendszerrel és alkalmazással (b) vagy beleértve korlátozás nélkül mobiltelefonokkal,

palmtop és kézisámítógépekkel, valamint digitális személyi asszisztensekkel (PDA), illetve azokkal kommunikálva.

Figyelmeztetés: Az Adatok pontatlan vagy hiányos információkat tartalmazhatnak az idő múlása, a változó körülmények, a felhasznált források, valamint a teljes körű földrajzi adatok jellege miatt, amelyek mindegyike hibás eredményhez vezethet.

Nincs garancia: Az adatokat adott állapotban biztosítják, Ön pedig elfogadja, hogy azokat saját felelősségére használja fel. A HERE és licencadói (valamint azok licencadói és beszállítói) semmiféle felelősséget, hallgatóságos, illetve törvényi vagy más jogszabályba foglalt szavatosságot és jótállást nem vállalnak az Adatok vagy az adatok használatával nyert eredmények tartalmára, minőségére, pontosságára, teljességére, hatékonyságára, megbízhatóságára, bármilyen célra való megfelelésére, hasznosságára, valamint arra sem, hogy az Adatok vagy a kiszolgáló nem fog leállni vagy meghibásodni.

Garancia elhárítása: A HERE ÉS LICENCADÓI (VALAMINT AZOK LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI) ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT A MINŐSÉGRE, TELJESÍTMÉNYRE, ELADHATÓSÁGRA, BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ

MEGFELELŐSÉGRE ÉS JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓAN. Bizonyos államok, területek és országok nem engedélyezik a garancia elhárítását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárás nem vonatkozik Önre.

Felelősség elhárítása: A HERE VÁLLALATHOZ ÉS LICENCADÓIHOZ (VALAMINT AZOK LICENCADÓIHOZ ÉS BESZÁLLÍTÓIHOZ) NEM FORDULHAT SEMMILYEN KERESETTEL, KÖVETELÉssel VAGY PERREL A KERESET, KÖVETELÉS VAGY PER OKÁTÓL FÜGGETLENÜL, AZ OLYAN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉG, SÉRÜLÉS VAGY KÁROK MIATT, AMELYEKHEZ EZEN ADATOK BIRTOKLÁSA VAGY HASZNÁLATA VEZETETT; VAGY A PROFIT, BEVÉTEL, SZERZŐDÉSEK VAGY MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSE, ILLETVE EGYÉB OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES VAGY AZOKBÓL EREDŐ KÁROK MIATT, AMELYEKET EZEN ADATOK HASZNÁLATA VAGY AZOK HASZNÁLHATATLANSÁGA, AZ ADATOK HIBÁJA VAGY A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSE OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A SZERZŐDÉSI VAGY KÁRTÉRÍTÉSI JOG HATÁLYA ALÁ TARTOZIK, VAGY GARANCIÁN ALAPUL, MÉG AKKOR SEM, HA A HERE VÁLLALATNAK VAGY LICENCADÓINAK TUDOMÁSA VOLT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. Bizonyos államok, területek

és országok nem engedélyezik a felelősség elhárítását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárás nem vonatkozik Önre.

Export szabályozása: Belegyezik, hogy nem exportálja az Adatok bármely részét és annak semmilyen közvetlen eredményét, csak az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának külföldi vagyontárgyakat ellenőrző hivatala, az Egyesült Államok Ipari Minisztériuma és az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának biztonsági hivatala által kiadott, vonatkozó exporttörvények, szabályok és előírások által előírt összes szükséges engedély és jóváhagyás betartásával. Amennyiben ezek az exporttörvények, szabályok vagy előírások megakadályozzák, hogy a HERE a kötelességei betartása mellett Adatokat szolgáltatson vagy terjesszen, az nem számít hibának, és nem jelenti jelen Szerződés megszegését.

Teljes szerződés: A jelen használati feltételek képezik a teljes szerződést a HERE (és licencadói, valamint azok licencadói és beszállítói) és Ön között, és teljesen felülírnak bármilyen előzetesen meglévő írásbeli vagy szóbeli megállapodást ebben a tekintetben.

Elválaszthatóság: Ön és a HERE elfogadja, hogy ha jelen szerződés bármilyen része jogellenesnek vagy betarthatatlannak bizonyul, akkor az illető rész semmisnek minősül, és a Szerződés fennmaradó része teljesen érvényben marad.

Irányadó jog: A fenti feltételeket illetően Illinois állam törvényei (az Amerikára és/vagy Ázsiára és csendes-óceáni régióra vonatkozó adatok esetén) vagy Hollandia törvényei (az Európára, Közel-Keletre és Afrikára vonatkozó adatok esetén) irányadóak, tekintet nélkül (i) annak ütköző törvényi rendelkezéseire és (ii) az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződésekről alkotott egyezményére, amelyet kifejezetten kizárnak. Beleegyezik abba, hogy minden, az Adatokkal kapcsolatos jogvita, kereset és per („Kereset”) esetén (a) Illinois állam polgári bíróságához fordul az Amerikára és/vagy Ázsiára és csendes-óceáni régióra vonatkozó Adatok tekintetében, valamint (b) Hollandia polgári bíróságához fordul az Európára, Közel-Keletre és/vagy Afrikára vonatkozó adatok tekintetében.

Kormányzati végfelhasználók: Ha az Adatokat az Egyesül Államok kormánya vagy egyéb, hasonló jogokkal bíró szervezet nevében szerzi be, ezen Adatok „kereskedelmi árucikknek” minősülnek a 48 C.F.R. („FAR”) 2.101 törvény rendelkezései szerint, és licencét jelen Végfelhasználói Szerződésnek megfelelően biztosítják, és az Adatok minden átadott vagy egyéb módon biztosított példányát meg kell jelölni a következő „használati figyelmeztetéssel”, és az ilyen figyelmeztetéseknek megfelelően kell kezelni:

HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉS

SZERZŐDŐ (GYÁRTÓ/ SZÁLLÍTÓ) NEVE:

HERE

SZERZŐDŐ (GYÁRTÓ/ SZÁLLÍTÓ) CÍME:

425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.

Jelen Adatok kereskedelmi árucikknek minősülnek a FAR 2.101 rendelkezéseinek megfelelően, és használatukra az Adatok biztosításával kapcsolatos Végfelhasználói Szerződés vonatkozik.
© 1987-2013 HERE. Minden jog fenntartva.

Ha a szerződő hivatalnok, szövetségi kormányügynökség vagy bármilyen szövetségi hivatal elutasítja a fenti megjelölés használatát, a szerződő hivatalnoknak, szövetségi kormányügynökségnek vagy bármilyen szövetségi hivatalnak értesíteni kell a HERE vállalatot, mielőtt további vagy ettől eltérő jogokat kívánnának szerezni az Adatokhoz.

© 1987-2013 HERE. Minden jog fenntartva.

Szimbólumok

 (Be-/kikapcsoló) gomb	3
 (Kijelzőmód) gomb	3, 7, 26

Számértékek

3D-s térkép	30
-------------------	----

A

Adatok visszaállítása	54
Alkalmazások menü	104
Az úti célok listájának szerkesztése	91
Az útvonal megtervezése	72
Az útvonal megváltoztatása	88

B

Beállítás	
Adatok visszaállítása	54
Egyéb beállítások	46
Eszköz	52
Kijelzőmód beállításai	26
Közlekedés	45
Navigáció	36
Nyelv és billentyűzet	49
Személyes adatok	17
Térkép és jármű	28
Biztonsági kód	126

E

Egyéb beállítások	46
Égyéni elkerülések	39
Elkerülendő	38
Elmentve	20
Mentés	20, 21
Szerkesztés	22
Törlés	24, 25
Eszköz	52
ecoRoute™	105

É

Észak felfelé	30
---------------------	----

F

Forgalom	
Jelzés	6
Közlekedési információ	84

H

Hibaelhárítás	11, 120
Honda ügyfélszolgálat	129

I

Információs funkciók	113
----------------------------	-----

J

Jármű	29
Jogi információk	130

K

Kezdőképernyő	3
Kijelzőmód	26
Közlekedés	45
Beállítás	45

M

Menetirány felfelé	30
Menjünk haza	8
Mértékegységek és idő	46
Műszerfalak	34
myMaps	35

N

Navigáció	36
Navigációs alkalmazás	3
Navigációs menü képernyő	3

Ny

Nyelv és billentyűzet	49
-----------------------------	----

O

Otthoni 18

R

Rendszerinicializálás 126

Rendszerkorlátozások 127

Rendszerszoftver frissítése

Frissítési adatok beszerzése 129

Sz

Személyes adatok 17

T

Tervezési mód 37

Térkép és jármű 28

Térkép jelmagyarázata 6

Térkép menü 80

Térképfrissítés

Frissítési adatok beszerzése 129

Térképgombok 33

Térképképernyő 75

lkon 6

Térképművelet 79

Térképrészlet 31

Térképrétegek 34

Térképtéma 32

Ú

Új úti cél megadása 98

Úti cél felé haladás 75

Úti cél megadása 56

Cím 60

Elmentve 70

HONDA 59

Kategóriák 65

Legutóbbi 70

Térképes bevitel 71

Úti cél megváltoztatása 95

Útvonal megszakítása 10

Útvonalpontok hozzáadása 90

Ü

Ügyfélszolgálat 129



TÁRGYMUTATÓ

